



## Mise à jour du Firmware pour :

ECR 7700 Plus SD

ECR 7700 LD Eco Plus SD

### AVERTISSEMENT

La mise à jour implique que vous perdrez les données d'initialisation système, la programmation et vos rapports X et Z.

### IMPORTANT

La carte SD de la caisse est protégée et ne pourra plus être utilisée après la mise à jour. Donc, Il faut se munir de **deux cartes SD vierges compatibles**: nous vous invitons à vous rapprocher de votre distributeur pour acquérir les deux cartes.

Dans le cas où vous ne contactez pas votre distributeur pour acheter les cartes compatibles, le fonctionnement n'est pas garanti.

Prenez soin de ne pas perdre la carte SD fournie avec la caisse enregistreuse pour éviter de perdre vos données fiscales.

Un retour à une version antérieure au Firmware 3.02 est impossible, au risque d'effectuer des dommages irréversibles sur votre caisse.

## Comment individualiser la version du Firmware (FW) présent sur votre caisse enregistreuse ?

1/ Positionner la clef "PRG" sur la position **PRG** de votre caisse enregistreuse.

Taper sur le clavier numérique : **960801** puis **TOTAL**

Sur l'écran s'affichera la version du firmware présent dans votre caisse enregistreuse

**ou**

2/ Vérifier sur un ticket de vente récent comme sur l'exemple suivant :

```
*****
COMPAGNIE:
No. RUE:
NOM RUE:
CODE POSTAL:
NOM VILLE:
No SERIE: 50100120
No SIRET: SIRET
No NAF: NAF
No TVA: TVA
ECR VERSION: 03.00
*****
VEND 01 .
31-07-2017 19:44
TICKET No 000063
DEPT 01 10.00€S1
-----
TOTAL 10.00€
ESPECES 10.00€
-----
TVA1 0% 0.00€
TL-TVA 0.00€
MT-HT1 0% 10.00€
TL-HT 10.00€
MT-TTC1 0% 10.00€
TL-TTC 10.00€
-----
/ BONNE JOURNEE /
/ REVENEZ NOUS VISITER /
-----
```

## ***Vous avez décidé d'effectuer la mise à jour de votre Firmware seul ?***

Si votre caisse a une version du **Firmware précédente à 2.03 inclus** (ex : 2.02, 2.01 ...), merci de suivre la procédure de mise à jour complète suivante ( 1/ , 2/ , 3/ et 4/ ) :

Si votre caisse a une version du **Firmware postérieure à 2.04 inclus**, merci de suivre la procédure de mise à jour à partir du 2/ :

### **PROCEDURE DE MISE A JOUR**

1/ Télécharger depuis le site:

- **ECR7700 Plus SD:** <https://www.olivetti.com/fr/retail/produits/solutions-dencaissement/ecr-7700-plus-sd> le fichier «*ecr7700\_french\_ver302\_sdc.zip*»
- **ECR7700 LD eco Plus SD:** <https://www.olivetti.com/fr/retail/produits/solutions-dencaissement/ecr-7700ld-eco-plus-sd> le fichier «*ecr7700eco\_french\_ver302\_sdc.zip*»

Sur la carte SD vierge, copier le fichier « *RL78BOOT.BIN* »

- Mettre la caisse sur OFF, Débrancher électriquement, enlever les piles puis attendez 60 secondes.
- Insérer la carte SD contenant le fichier « *RL78BOOT.BIN* »
- Rebrancher la caisse électriquement sans remettre les piles
- Sur l'écran apparaîtra « *BOOT LOAD* » puis « *NORMAL END* »
- Débrancher la caisse électriquement et récupérer la carte SD contenant le fichier « *RL78BOOT.BIN* »

2/ Sur la deuxième carte SD vierge, copier le fichier « *RL78SDCC.BIN* » (attention de choisir le bon fichier « *RL78SDCC.BIN* » en fonction de votre modèle de caisse enregistreuse)









- Insérer la SD contenant le fichier « *RL78SDCC.BIN* »
- Rebrancher la caisse électriquement sans remettre les piles
- Sur l'écran apparaîtra « *SDCTL LOAD* » puis « *NORMAL END* »

3/ Débrancher la caisse électriquement et récupérer la carte SD contenant le fichier « *RL78SDCC.BIN* »

- Sur la carte SD contenant le fichier « *RL78SDCC.BIN* », effacer le fichier «*RL78SDCC.BIN*» puis formater la carte SD en utilisant votre ordinateur, en utilisant les options '**file system: FAT32**' et '**Formatage complet**'

4/ Insérer la carte SD formatée.

- Rebrancher la caisse électriquement, remettre les piles
- Sur l'écran apparaîtra un 0 avec un tiret à bas à gauche, cela signifie que vous devez initialiser votre caisse enregistreuse suivant les instructions suivantes (Merci de prendre en compte que [CONTROLE] équivaut à la touche CHECK) :

INITIALISATION DU SYSTÈME	Écran
Au démarrage du système, l'écran ressemble à la figure ci-contre.	
<u>Saisie de la date.</u> (Jour)-(Mois)-(Année) [ TOTAL ] Si le « Jour=25 », le « Mois=08 » et l' « Année=15 », l'écran ressemble à la figure ci-contre.	
<u>Saisie de l'heure.</u> (Heure)-(Minutes) [ TOTAL ] Si l' « Heure=12 » et les « Minutes=34 », l'écran ressemble à la figure ci-contre.	
<u>Saisie du n° de série de la caisse enregistreuse.</u> (saisie de caractères alphanumériques) [ CONTRÔLE ] N° de série de la caisse enregistreuse : 14 caractères maxi.	
<u>Saisie du numéro SIRET.</u> (saisie de caractères alphanumériques) [ CONTRÔLE ] Numéro SIRET : 14 caractères maxi.	
<u>Saisie du numéro NAF.</u> (saisie de caractères alphanumériques) [ CONTRÔLE ] Numéro NAF : 5 caractères maxi.	
<u>Saisie du n° de TVA.</u> (saisie de caractères alphanumériques) [ CONTRÔLE ] N° de TVA : 13 caractères maxi.	
<u>Initialisation terminée.</u>	

Si vous rencontrez des difficultés à mettre à jour votre FW seul, nous vous recommandons de faire une demande : «Aide mise à jour FW téléphonique» (service payant) ou «Aide mise à jour FW sur site» (service payant) auprès de votre revendeur ou distributeur Olivetti.

Télécharger depuis le site:

[https://www.olivetti.com/system/files\\_force/products/documents/autodeclaration\\_individuele\\_ecr7700sd\\_0.pdf](https://www.olivetti.com/system/files_force/products/documents/autodeclaration_individuele_ecr7700sd_0.pdf) le **certificat d'auto-déclaration de votre caisse**, une fois que sa mise à jour a été effectuée.