

# Mise à jour du Firmware pour Form100

## IMPORTANT:

Il faut se munir d'une clef USB vierge afin de pouvoir procéder à la procédure de mise à jour. Avant la mise à jour du Firmware, nous vous recommandons de sortir tous les comptes rendus X et Z utiles.

---

## AVANT LA MISE A JOUR

Contrôlez la version présente sur votre form100

- Positionnez votre caisse sur AXE PROGR/AXE REGL
- Tapez 106 puis X

Sur l'écran de votre form100 sera indiqué la version V

Ex: R1.0.0F V24 26/10/2018 --- La version de votre firmware est la V24

---

## AVERTISSEMENT:

Si la version présente sur votre form100 est antérieure à la V24 (exclue), il est indispensable de suivre les indications suivantes avant d'effectuer la mise à jour:

- Positionnez votre caisse sur AXE PROGR/AXE REGL  
Tapez 316 puis X  
Assurez d'avoir réglé sur 1 (impression automatique), les rapports 1,2,4,5,9,18,20 et 10
- Positionnez votre caisse sur AXE PROGR/AXE REGL  
Tapez 358 puis X  
Assurez d'avoir réglé sur 1 (active) le rapport sur EJ (permettant d'imprimer toutes les informations fiscales requises sur les rapports)

---

## FACULTATIF:

Il est possible et conseillé de faire une sauvegarde de votre programmation. Pour effectuer la sauvegarde de votre programmation, il faut vous munir d'une clef USB vierge (différente de celle utilisée pour la mise à jour)

- Positionnez la clef USB sur la prise USB sous votre form100.
- Positionnez votre caisse sur AXE PROGR/AXE REGL

- Tapez 345 puis X (sur le display de la form100 s'inscrira automatiquement : « ECRIT. DONN. ATTENDRE»)
- Dès que sur l'écran s'inscrit: « ECRIT. EFFECTUE ENLEVER STICK », vous pouvez retirer la clef USB.

Félicitations, vous avez sauvegardé votre programmation.

---

## TELECHARGEMENT du FIRMWARE

Télécharger depuis le site <https://www.olivetti.com/fr/retail/solutions-dencaissement/form-100>, le Firmware (FW) pour la form100.

Vous avez téléchargé un fichier compressé se nommant: form100\_francia\_R100FV24.zip

Décompressez-le puis décompressez le fichier obtenu: form100\_francia\_R100FV24.exe et apparaîtra un fichier se nommant : form100.

Copiez le fichier form100 et collez-le sur la clef USB vierge.

---

## PROCEDURE DE MISE A JOUR:

Eteignez votre caisse form100 à l'aide de la touche Marche / Arrêt puis débranchez le transformateur électrique.

Si vous avez une batterie (accessoire optionnel), retirez-la

Insérez la clef USB où se trouve la mise à jour sur la prise USB de la form100

Une fois, la clef USB insérée, Rebranchez le transformateur électrique puis allumez la form100 à l'aide de la touche Marche / Arrêt

Le display indique «DEMARRAGE EN COURS ATTENDRE» puis de nombreux messages de mise à jour apparaîtront sur le display de la form100

La caisse va s'éteindre toute seule puis se rallumer avec l'inscription «**MS A JR TERMINEE EXTRAIRE CLE USB**»

Lorsque vous retirez la clef USB, la form100 s'éteint automatiquement.

Si vous avez une batterie (accessoire optionnel), débranchez le transformateur électrique puis insérez-la puis rebranchez le transformateur électrique.

Allumez la form100 à l'aide de la touche Marche / Arrêt.

Le display indique «DEMARRAGE EN COURS ATTENDRE» puis de nombreux messages de mise en route apparaitront sur le display de la form100

Dès que la caisse vous le demande, insérez la date: JJ MM AAAA puis X

Dès que la caisse vous le demande, insérez l'heure: HH MM SS puis X

Dès que sur l'écran de la form100 s'inscrit «CONNEXION», Félicitations ! Votre caisse a été mise à jour!

---

## APRES LA MISE A JOUR

Contrôlez que la version présente sur votre form100 a bien été mise à jour

- Positionnez votre caisse sur AXE PROGR/AXE REGL
- Tapez 106 puis X

Sur l'écran de votre form100 sera indiqué la version V

---

Si vous rencontrez des difficultés à mettre à jour votre FW seul,  
nous vous recommandons de contacter votre assistance  
technique au 01 49 07 72 72.

---