

Použít technické služby SMS

olivetti

REALIZACE/PUBLIKACE/VÝROBA:

Vystisknuto v Thajsku.

Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Kód uživatelské příručky: 256732F-01

Datum publikace: červenec 2006.

Copyright © 2006, Olivetti

Všechna práva vyhrazena.

Bez jakéhokoliv předchozího písemného souhlasu podniku Olivetti S.p.A., je zakázáno jakoukoliv část této uživatelské příručky kopírovat, rozmnožovat a překládat do jiných jazyků.

Faxem můžete odesílat a přijímat (SMS) zprávy, i v případě že jste napojení na linku a můžete též ukládat do paměti až 40 zpráv, z toho: 5 napsaných a odeslaných, 5 napsaných a ještě neodeslaných a 30 již přijmutých.

Poznámka

Pro bližší informace týkající se funkce SMS, doporučujeme obrátit se na správce telefonní sítě na kterou jste napojení.

Aktivace funkce SMS

Poznámka

Aktivace funkce SMS vyžaduje oprávnění funkce identifikace volajícího (CLIP) ze strany správce telefonní sítě.

Důležité

Pro aktivaci funkce SMS musíte, jak na odesílání tak na příjem textových zpráv zadat číselné kódy již určené Provozovatelem služby "SMS" a dané správcem Vaší telefonní sítě. Po aktivaci funkce, můžete kdykoliv posílat a přijímat (SMS) zprávy.

1. Stiskněte tlačítko:

Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ

POSLAT SMS



2. Stiskněte tlačítko:

◆ dokud se na displeji neobjeví:

MENU HLÁŠENÍ

KONFIGURACE



3. Stiskněte tlačítko:

◆ Na displeji se ukáže:

KONFIGURACE

Č. CENTR. SLUŽ. ▲

4. Stiskněte tlačítko:

◆ Na displeji se ukáže:

Č. CENTR. SLUŽ.

CENTR. SLUŽ. TX ▲

5. Stiskněte tlačítko:

◆ Na displeji se ukáže:

CENTR. SLUŽ. TX

XXXX

Jestliže číslo, které se objeví na spodním rádku displeje odpovídá číslu, které Vám dala telefonní centrála, můžete přejít přímo k bodu 7, opačně postupujte dle následujícího bodu.

6. Na číselné klávesnici zadejte přímo číslo, které Vám předala telefonní centrála.

K tomuto účelu stiskněte tlačítko:



7. Pro potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

Č. CENTR. SLUŽ.

CENTR. SLUŽ. TX ▲

8. Stiskněte tlačítko:



dokud se na displeji neobjeví:

Č. CENTR. SLUŽ.

CENTR. SLUŽ. RX ▲

9. Stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

CENTR. SLUŽ. RX

XXXX

Jestliže číslo, které se objeví na spodním rádku displeje odpovídá číslu, které Vám dal správce telefonní sítě, můžete přejít přímo k bodu 11, opačně postupujte dle následujícího bodu.

10. Na číselné klávesnici zadejte přímo číslo, které Vám předal správce telefonní sítě.

K tomuto účelu stiskněte tlačítko:



11. Pro potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



12. Na navrácení faxu do klidového režimu, stiskněte tlačítko:



13. Chcete-li se navrátit zpět o jednu funkci, stiskněte tlačítko:



Odesílání krátkých textových zpráv (SMS)

Faxový přístroj vám dovoluje odesílání (SMS) zpráv z nichž každá musí obsahovat max. 160 znaků.

Napsání a odesílání zprávy (SMS)

1. Stiskněte tlačítko:

Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ
POSLAT SMS

2. Stiskněte tlačítko:

Na displeji se ukáže:

TEXT SMS 160

3. Napište text zprávy (**max. 160 znaků**).

K tomuto účelu stiskněte tlačítko:

na introdukci následujících čísel a znaků:

Tlačítko 1 = @ mezera 1 . / -

Tlačítko 2 = a b c á ä ø à ç 2 Γ

Tlačítko 3 = d e f è È é 3 Δ Φ

Tlačítko 4 = g h i ï 4

Tlačítko 5 = j k l 5 Λ

Tlačítko 6 = m n o ñ ö Ø ò 6

Tlačítko 7 = p q r s β 7 Π Σ

Tlačítko 8 = t u v ü ù 8

Tlačítko 9 = w x y z 9

Tlačítko 0 = mezera + & / % 0 € £ ¥ \$ § ¡ Θ Ξ
Ψ Ω

na introdukci následujících speciálních znaků:

Tlačítko * = * mezera ~ . \ , ; _ : ' " ? !

Tlačítko # = # & % + \$ < = > @ () ^ | [] { }

Přejít z malých písmen na velká písmena a opačně.

Pro přesun kurzoru na již zadané alfanumerické znaky neb na mezeru.

Na zrušení znaku nalevo od kurzoru. Nepřetržitým tisknutím tlačítka bude zrušen celý text zprávy.

Během zadání textu, napravo nahoře na displeji se objeví maximální počet znaků, které máte k dispozici (160). Uvedený počet se snižuje po napsání každého znaku, tímto způsobem můžete zjistit kolik znaků jste již použili a kolik jich máte ještě k dispozici.

4. Pro potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:

Na displeji se ukáže:

NAPIŠTE ČÍS.

5. Stisknutím tlačítka zadejte číslo přímo na číselné klávesnici:



6. Přejete-li si, můžete si vyhledat číslo nebo jméno příjemce pomocí telefonního seznamu (konzultujte příručku "Uživatelská příručka" faxového přístroje, v kapitole "Základní postupy pro přenos a příjem").

K tomuto účelu :

1. Stiskněte tlačítko

2. Stiskněte tlačítka dokud se na displeji neobjeví číslo nebo hledané jméno.

nebo

1. Stiskněte tlačítko na kterém se nachází počáteční písmeno jména, které hledáte. Faxový přístroj vyhledá jméno dle abecedního pořadí.

7. Pro potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

POSLAT

ANO

8. Pro potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Faxový přístroj začne přenos a na displeji se ukáže hlášení "PŘENOS".

Byl-li přenos rádně dokončen, po jeho ukončení se na displeji na několik minut ukáže hlášení "TX DOKONČENO".

Nebyl-li přenos rádně ukončen, po jeho skončení se na displeji na několik minut ukáže hlášení "TX CHYBA", fax vydá zvukový signál a kontrolka, která poukazuje na chybu " se rozsvítí.

V obou dvou případech, po ukončení přenosu se na displeji ukáže:

ULOŽ. DO PA. SMS

NE

9. Pro zobrazení druhé dostupné možnosti, stiskněte tlačítka:



Na displeji se ukáže:

ULOŽ. DO PA. SMS

ANO

10. Pro potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



V obou dvou případech faxový přístroj se navrátí do počátečního klidového režimu.

Jestliže se přenos nepodařil, hlášení na displeji "TX CHYBA" zruše a vypněte rozsvícenou kontrolku chyby "", stiskněte tlačítko .

Poznámka

Jestliže jste si zvolili možnost "ULOŽ. DO PA. SMS:ANO", na displeji se na několik minut objeví hlášení "ULOŽENO V PAM." a Vaše textová zpráva bude uložena v seznamu odeslaných zpráv "ODESLÁNÉ SMS". Od tohoto okamžiku ji můžete odeslat nebo změnit.

Poznámka

Jestliže se na displeji objeví "PLNÁ PAMĚТЬ", "VYM.ODESL.SMS" a fax nedovolí napsat text zprávy, znamená, že paměť pro odeslané zprávy je plná. Třídu je nutno, abyste vymazali alespoň jednu již uloženou zprávu. Viz dále "Vymazání / modifikace / znovuodeslání (SMS) zprávy".

Poznámka

V případě výpadku elektrické energie, veškeré zprávy jsou uloženy v paměti faxu.

Uložení textové zprávy (SMS) bez odesílání

1. Stiskněte tlačítko:

 Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ
POSLAT SMS ▲

2. Stiskněte tlačítka:

◀ dokud se na displeji neobjeví:

MENU HLÁŠENÍ
NAPSAT SMS ▲

3. Stiskněte tlačítko:

 Na displeji se ukáže:

TEXT SMS 160

4. Napište text zprávy (max. 160 znaků) jak uvedeno již v kapitole "Napsání a odesílání zprávy (SMS)".

5. Pro potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:

 Jestliže se na displeji objeví na několik sekund hlášení "ULOŽENO V PAM.". Zpráva bude uložena v seznamu napsaných zpráv "PSANÍ SMS".

6. Na navrácení faxu do počátečního klidového režimu, stiskněte tlačítko:



Poznámka

Jestliže se na displeji objeví "PLNÁ PAMĚТЬ", "VYM. NAPS. SMS" a faxový přístroj Vám nedovolí napsat text zprávy, znamená, že paměť pro napsané a uložené zprávy je plná. Třídu je nutno, abyste vymazali alespoň jednu již uloženou zprávu. Viz v následujícím "Vymazání / modifikace / znovuodeslání (SMS) zprávy".

Příchozí zprávy (SMS)

Faxový přístroj může přijmout maximálně až 30 (SMS) zpráv. Při obdržení (SMS) zprávy, svítící kontrolka "● " začne blikat, a fax, je-li předem naprogramovaný, vydá zvukový signál a na displeji se objeví hlášení "PŘÍJEM SMS" a následovně ikona .

Jako je tomu u přenosu, můžete též předdefinovat některé hodnoty na:

- nastavení faxu pro **notifikaci se zvukovým signálem o příjmu zprávy**, viz v kapitole "Nastavení faxového přístroje aby ohlásil příchozí (SMS) zprávy zvukovým signálem".

Důležité

Pro zajištění příjmu (SMS) zpráv, zkontrolujte **počet vyzvánění**, po kterém se fax napojí na telefonní linku, musí vyzvánět alespoň 2x. Viz "Změna počtu zvonění", v kapitole "Operace pro pokročilé" v návodu k použití faxového přístroje.

Čtení příchozí zprávy (SMS)

Jakmile se na displeji objeví ikona , znamená, že jste obdrželi jednu neb více zpráv (SMS). V tomto bodě k jejich přečtení:

1. Stiskněte tlačítko:

 Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ
OBDRŽENÉ SMS XX ▲

"XX" je počet, který se objeví napravo dole a definuje celkový počet příchozích vzkazů (max.30). Tímto způsobem zjistíte počet příchozích vzkazů a kolik jich můžete ještě přijmout.

2. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:

 Na displeji se ukáže:

OBDRŽENÉ SMS
ZOBRAZIT SEZNAM ▲

Jestliže se na displeji ukáže "PAM.SKORO PLNÁ", "VYM. OBDRŽ. SMS", znamená, že paměť na obdržené vzkazy obsahuje již 28 vzkazů, třídu volné místo v paměti je již z větší části zaplněno. Doporučujeme Vám vymazat zde několik vzkazů. Viz kapitolu "Vymazání / modifikace / znovuodeslání (SMS) zprávy".

Jestliže se na displeji ale ukáže, "PLNÁ PAMĚТЬ", "VYM. OBDRŽ. SMS", znamená, že paměť na obdržené vzkazy je plná. V tomto případě, je zde nutno vymazat alespoň jeden vzkaz. Viz kapitolu "Vymazání / modifikace / znovuodeslání (SMS) zprávy".

3. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:

 Na displeji se zleva doprava zobrazí: identifikační číslo, které definuje textové zprávy nacházející se v seznamu (od nejstarší do nejaktuálnější), ikona  na ještě nepřečtené zprávy, telefonní číslo korispondenta, datum a čas a text vzkazu neb jeho část.

V tomto bodě, aby se mohly na displeji automaticky přečíst veškeré údaje vztahující se ke zprávě a tudíž její text, je nutno stisknout tlačítka jen jednou:



Chcete-li zastavit text na displeji, stiskněte znovu tlačítka:



Chcete-li selekci zobrazené SMS zprávy, postupte přímo k bodu 5, opačně přejděte k dalšímu.

4. Chcete-li vyhledat v uvedeném seznamu jinou SMS zprávu, stiskněte tlačítka:



5. Pro selekci zobrazené zprávy, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

OBDRŽENÉ SMS

VYMAŽTE



Pro návrat faxu do počátečního klidového režimu, postupte k bodu 8, nebo pokračujte dle postupu uvedeného v následujícím:

Můžete si zvolit jednu z dostupných možností, "REPLIKUJTE", "POSLAT", "MODIFIKUJTE" a "TISK".

"REPLIKUJTE": na odpověď již obdržené SMS zprávy (viz postup uvedený níže).

"MODIFIKUJTE" a "POSLAT": na změnu neb odeslání SMS zprávy (viz v dalším "Vymazání / modifikace / znovuodeslání (SMS) zprávy").

"TISK": na vytisknutí relativních údajů vybrané zprávy, jakož i jejího textu. Viz kapitolu "Tisk každé jednotlivé SMS zprávy ze seznamu", kapitola "Seznamy".

6. Na zobrazení jedné z dostupných možností, stiskněte tlačítko:



7. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



8. Pro návrat faxu do počátečního pohotovostního režimu, stiskněte tlačítka:



Odpověď po příjmu zprávy (SMS)

1. Stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ

OBDRŽENÉ SMS XX

"XX" je počet, který se objeví napravo dole a definuje celkový počet přijmutých vzkazů (max.30). Tímto způsobem zjistíte počet příchozích vzkazů a kolik jich můžete ještě přijmout.

2. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

OBDRŽENÉ SMS

ZOBRAZIT SEZNAM



Jestliže se na displeji ukáže "PAM.SKORO PLNÁ", "VYM. OBDRŽ. SMS", znamená, že paměť na obdržené vzkazy obsahuje již 28 vzkazů, tudíž volné místo v paměti je již z větší části zaplněno. Doporučujeme Vám vymazat v paměti několik vzkazů. Viz kapitolu "Vymazání / modifikace / znovuodeslání (SMS) zprávy".

Jestliže se na displeji objeví "PLNÁ PAMĚТЬ", "VYM. OBDRŽ. SMS" a faxový přístroj Vám nedovolí napsat text zprávy, znamená, že paměť pro napsané a uložené zprávy je plná. Tudiž je nutno, abyste i zde v paměti vymazali alespoň jednu již uloženou zprávu. Viz v následujícím "Vymazání / modifikace / znovuodeslání (SMS) zprávy".

3. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Na displeji se zleva doprava zobrazí: identifikační číslo, které definuje textové zprávy nacházející se v seznamu (od nejstarší do neaktuálnější), ikona na ještě nepřečtené zprávy, telefonní číslo korispondenta, datum a čas a text vzkazu neb jeho část.

V tomto bodě, aby se mohly na displeji automaticky přečíst veškeré údaje vztahující se ke zprávě a tudíž její text, je nutno stisknout tlačítka jen jednou:



Chcete-li zastavit text na displeji, stiskněte znovu tlačítka:



Chcete-li selekci zobrazené SMS zprávy, postupte přímo k bodu 5, opačně přejděte k dalšímu.

4. Chcete-li vyhledat v uvedeném seznamu jinou SMS zprávu, stiskněte tlačítka:



5. Pro selekci zobrazené zprávy, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

OBDRŽENÉ SMS

VYMAŽTE



6. Stiskněte tlačítka:

◆ dokud se na displeji neobjeví:

OBDRŽENÉ SMS
REPLIKUJTE ◆

7. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítka:



Na displeji se na horním řádku zobrazí:

TEXT SMS 160

Od tohoto bodu dál použijte postup uvedený v kapitole "**Napsání a odesílání zprávy (SMS)**", od kroku, kde na displeji je zobrazeno: "TEXT SMS".

Poznámka

Jestliže se na displeji objeví "PLNÁ PAMĚТЬ", "VYMAŽTE SMS" a faxový přístroj Vám nedovolí napsat text zprávy, znamená:

- že paměť pro odeslané zprávy je plná, nebo
- že paměť pro napsané a uložené zprávy je plná, nebo
- obě dvě paměti jsou plné.

Tudíž je nutno, abyste vymazali alespoň jednu zprávu v jedné ze dvou pamětí nebo v obou dvou (závisí o jaký případ se jedná). Viz "**Vymazání / modifikace / znovaodeslání (SMS) zprávy**".

Nastavení faxového přístroje aby ohlásil příchozí (SMS) zprávy zvukovým signálem

Faxový přístroj je již naprogramovaný notifikovat zvukovým signálem příchozí zprávy (SMS); v opačném případě postupujte dle následujícího:

1. Stiskněte tlačítka:



Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ
POSLAT SMS ◆

2. Stiskněte tlačítka:



dokud se na displeji neobjeví:

MENU HLÁŠENÍ
KONFIGURACE ◆

3. Stiskněte tlačítka:



Na displeji se ukáže:

KONFIGURACE
Č. CENTR. SLUŽ. ◆

4. Stiskněte tlačítka:



dokud se na displeji neobjeví:

KONFIGURACE
AVÍZO RX SMS ◆

5. Stiskněte tlačítka:



Na displeji se ukáže:

AVÍZO RX SMS

NE ◆

6. Pro zobrazení další dostupné možnosti, stiskněte tlačítka:



Na displeji se ukáže:

AVÍZO RX SMS

ANO ◆

7. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítka:



8. Pro návrat faxu do počátečního pohotovostního režimu, stiskněte tlačítka:



9. Chcete-li se navrátit zpět o jednu funkci, stiskněte tlačítka:



c

Vymazání / modifikace / znovaodeslání (SMS) zprávy

Jestliže budete konzultovat seznam odchozích zpráv, seznam napsaných (ještě neodeslaných), neb seznam příchozích zpráv, můžete si vyhledat velmi snadno zprávu, kterou chcete vymazat, změnit anebo opět odeslat.

Ze seznamu odchozích zpráv

1. Stiskněte tlačítka:



Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ
POSLAT SMS ◆

2. Stiskněte tlačítka:



dokud se na displeji neobjeví:

MENU HLÁŠENÍ
ODESLÁNÉ SMS XX ◆

"XX" je počet, který se objeví napravo dole a definuje celkový počet odeslaných vzkazů (max.5). Tímto způsobem zjistíte počet odchozích vzkazů a kolik jich můžete ještě odeslat.

3. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítka:



Na displeji se ukáže:

ODESLÁNÉ SMS
ZOBRAZIT SEZNAM ◆

4. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Na displeji se zleva doprava zobrazí: identifikační číslo, které definuje textové zprávy nacházející se v seznamu (od nejstarší do nejaktuálnější), telefonní číslo korispondenta, datum a čas a text vzkazu neb jeho část.

V tomto bodě, na displeji lze si automaticky přečíst veškeré údaje vztahující se ke zprávě a tudíž její text, tlačítka je nutno stisknout jen jednou:



◀/▶ Chcete-li pozastavit text na displeji, stiskněte znova tlačítka:



Chcete-li selekci zobrazené SMS zprávy, přikročte přímo k bodu 6, opačně přejděte k dalšímu.

5. Chcete-li si v uvedeném seznamu vyhledat jinou SMS zprávu, kterou je nutno vymazat, modifikovat anebo opět odeslat, stiskněte tlačítka:



6. Chcete-li selekci zobrazené SMS zprávy, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

ODESLÁNÉ SMS

VYMAŽTE



Můžete si zvolit další dostupné možnosti, "POSLAT", "MODIFIKUJTE" a "TISK".

"VYMAŽTE": na vymazání dané zprávy.

"POSLAT": na odeslání stejné zprávy jinému neb stejnému příjemci.

"MODIFIKUJTE": na změnu obsahu textové zprávy a opětného odeslání stejnému nebo i jinému příjemci.

"TISK": na vytisknutí relativních údajů vyhledané zprávy, jakož i jejího textu.

Pro změnění anebo pro znovuodesílání postupujte dle procedury "Napsání a odesílání zprávy (SMS)", od kroku, kde se na displeji zobrazí: "TEXT SMS".

Pro vytisknutí údajů vztahujících se ke zvolené zprávě se řídte dle procedury "Tisk každé jednotlivé SMS zprávy ze seznamu", kapitola "Seznamy".

7. Pro zobrazení jedné z ostatních dostupných možností, stiskněte tlačítka:



8. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



9. Pro návrat faxu do počátečního pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko:



10. Chcete-li se navrátit zpět o jednu funkci, stiskněte tlačítko:



Ze seznamu napsaných a uložených zpráv

1. Stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ

POSLAT SMS



2. Stiskněte tlačítka:



dokud se na displeji neobjeví:

MENU HLÁŠENÍ

PSANÍ SMS XX



"XX" je počet, který se objeví napravo dole a definuje celkový počet napsaných a uložených vzkazů (max.5). Tímto způsobem zjistíte počet uložených vzkazů a kolik jich můžete ještě uložit.

3. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

PSANÍ SMS

ZOBRAZIT SEZNAM



4. Od tohoto bodu dál, zopakujte celý postup od bodu, kde se na displeji zobrazí "ZOBRAZIT SEZNAM".

Ze seznamu příchozích zpráv

1. Stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ

POSLAT SMS



2. Stiskněte tlačítka:



dokud se na displeji neobjeví:

MENU HLÁŠENÍ

OBDRŽENÉ SMS XX



"XX" je počet, který se objeví napravo dole a definuje celkový počet přijatých vzkazů (max. 30). Tímto způsobem zjistíte počet příchozích vzkazů a kolik jich můžete ještě přijmout.

3. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

OBDRŽENÉ SMS

ZOBRAZIT SEZNAM



4. Od tohoto bodu dál, zopakujte celý postup od bodu, kde se na displeji zobrazí "ZOBRAZIT SEZNAM".

Seznamy

Seznamy obsahují příchozí a odchozí zprávy, ale i napsané a ještě neodeslané zprávy, mimo to, že mohou být zobrazovány, což je uvedeno v kapitole "Vymazání / modifikace / znovuodeslání (SMS) zprávy", mohou být též kdykoliv vytištěny.

Vyžádáte-li si vytištění seznamu, můžete, mimo četbu textu SMS zprávy mít záznam veškerých relativních údajů, například: datum a čas, odchozí neb příchozí vzkazy, zvolené číslo, číslo odesílatele, zda byl vzkaz řádně odsłán, atd. Chcete-li, můžete si vytisknout celé seznamy, v jakémkoli seznamu si můžete vyžádat tisk každé a jednotlivé zprávy.

Tisk každé jednotlivé SMS zprávy ze seznamu

1. Stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ

POSLAT SMS ♦

2. Stiskněte tlačítko:



dokud se na displeji neobjeví:

MENU HLÁŠENÍ

ODESLÁNÉ SMS XX ♦

nebo:

MENU HLÁŠENÍ

OBDRŽENÉ SMS XX ♦

nebo:

MENU HLÁŠENÍ

PSANÍ SMS XX ♦

3. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

ZOBRAZIT SEZNAM ♦

4. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Na displeji se zleva doprava zobrazí: identifikační číslo, které definuje textové zprávy nacházející se v seznamu, který jste si zvolili, telefonní číslo korispondenta, datum a čas a text vzkazu neb jeho část.

V tomto bodě, aby se mohly na displeji automaticky přečíst veškeré údaje vztahující se ke zprávě a tudíž její text, je nutno stisknout tlačítka jen jednou:



Chcete-li zastavit text na displeji, stiskněte znova tlačítka:



Chcete-li selekci zobrazené SMS zprávy, postupte přímo k bodu 6, opačně přejděte k dalšímu.

5. Chcete-li si v uvedeném seznamu vyhledat jinou zprávu, kterou si chcete vyžádat, stiskněte tlačítko:



6. Pro selekci zobrazené zprávy, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

VYMAŽTE ♦

7. Stiskněte tlačítko:



dokud se na displeji neobjeví:

TISK ♦

8. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Faxový přístroj vytiskne raport, který obsahuje údaje vztahující se k SMS zprávě, kterou jste si právě vyhledali i její text a pak se automaticky navrátí do svého počátečního pohotovostního režimu.

Tisk seznamů odchozích, napsaných a příchozích (SMS) zpráv

1. Stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ

POSLAT SMS ♦

2. Stiskněte tlačítko:



dokud se na displeji neobjeví:

MENU HLÁŠENÍ

ODESLÁNÉ SMS XX ♦

nebo:

MENU HLÁŠENÍ

OBDRŽENÉ SMS XX ♦

nebo:

MENU HLÁŠENÍ

PSANÍ SMS XX ♦

3. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Na displeji se ukáže:

ZOBRAZIT SEZNAM ♦

4. Stiskněte tlačítko:



dokud se na displeji neobjeví:

TISK SEZNAMU ♦

5. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:



Faxový přístroj se po vytištění automaticky navrátí do počátečního pohotovostního režimu.

Poznámka

Jestliže ve zvoleném seznamu nejsou vzkazy, na displeji se ukáže "PRÁZDNÝ SEZ." a faxový přístroj se navrátí do počátečního pohotovostního režimu.

Tisk seznamu konfiguračních hodnot

1. Stiskněte tlačítko:

 Na displeji se ukáže:

MENU HLÁŠENÍ

POSLAT SMS 

2. Stiskněte tlačítka:

 dokud se na displeji neobjeví:

MENU HLÁŠENÍ

KONFIGURACE 

3. Stiskněte tlačítko:

 Na displeji se ukáže:

KONFIGURACE

Č. CENTR. SLUŽ. 

4. Stiskněte tlačítka:

 dokud se na displeji neobjeví:

KONFIGURACE

TISK KONFIG. 

5. Na potvrzení nastavení, stiskněte tlačítko:

 Faxový přístroj se po vytisknutí automaticky navrátí do počátečního pohotovostního režimu.

256732F-01