

Gebruik van de SMS-service

olivetti

PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR:

Olivetti I- Jet S.p.A.
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italy)

Samenstelling:

Olivetti Tecnost, S.p.A.
Direzione @ Home/Office
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italy)

*Copyright © 2003, Olivetti
Alle rechten voorbehouden*

Gelieve rekening te houden met het feit dat in de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit evenals de productkenmerken niet meer gegarandeerd zijn:

- verkeerde elektrische stroomvoorziening;
- verkeerde installatie; verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordt gehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding;
- vervanging van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is door de constructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel.

Het stopcontact moet dicht in de buurt van het toestel geïnstalleerd zijn en makkelijk bereikbaar zijn. Om de elektrische voeding van het toestel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

Met het faxtoestel kunt u **SMS-berichten verzenden en ontvangen, ook als u op een telefooncentrale bent aangesloten, en tot 60 berichten opslaan**, waarvan:

- 20 geschreven en verzonden, 10 geschreven en nog niet verzonden;
- 30 ontvangen.

O P M E R K I N G

Voor **gedetailleerde informatie over de SMS-service**, kunt u het beste **contact opnemen met het telefoonbedrijf** waarop u bent aangesloten.

ACTIVEREN VAN DE SMS-SERVICE

B E L A N G R I J K

Om de SMS-service te **activeren** moet u, zowel voor verzenden als voor ontvangen van berichten, **nummers instellen die door het "SMS-servicecentrum" zijn vastgesteld en door het betreffende telefoonbedrijf worden verstrekt**. Nadat u de service hebt geactiveerd, kunt u op elk gewenst moment berichten (SMS) verzenden en ontvangen:

 Op het display verschijnt:

SMS ZENDEN

 Druk op de toetsen ∇ / Δ tot op het display verschijnt:



CONFIGURATIE

 Op het display verschijnt:

NUM. SERV. CENTRUM



 Op het display verschijnt:

*SERV. CENTRUM TX
XXXX*

Als het nummer dat op de onderste regel van het display verschijnt overeenkomt met het door het telefoonbedrijf verstrekte nummer, drukt u direct op de toets  om de instelling te bevestigen; als het nummer niet overeenkomt, vormt u het juiste nummer direct op het numerieke toetsenbord en drukt u vervolgens op de toets .

 Op het display verschijnt:

*SERV. CENTRUM RX
XXXX*

Als het nummer dat op de onderste regel van het display verschijnt overeenkomt met het door het telefoonbedrijf verstrekte nummer, drukt u direct op de toets  om de instelling te bevestigen; als het nummer niet overeenkomt, vormt u het juiste nummer direct op het numerieke toetsenbord, en drukt u vervolgens op de toets .

 Om het faxtoestel in de standby-modus te zetten.

VERZENDEN VAN SMS-BERICHTEN

Behalve het verzenden van SMS-berichten van max. 160 tekens elk, kunt u met het faxtoestel:

- kennisgeving van het afgeleverde bericht opvragen, indien het telefoonbedrijf deze service biedt.
- een correcte werking van de SMS-service garanderen indien de geadresseerde meer dan één apparaat op dezelfde telefoonlijn heeft aangesloten.
- een tijdsperiode instellen waarin het Servicecentrum een bericht (SMS) bewaart dat het niet heeft kunnen afleveren (max. 63 weken).

OPSTELLEN EN VERZENDEN VAN EEN SMS-BERICHT

 Op het display verschijnt:

SMS ZENDEN

 Op het display verschijnt:

TEKST SMS

Vorm de tekst van het bericht (**max. 160 tekens**), door meermaals op de toets te drukken waarop het gewenste nummer, teken of symbool zich bevindt. Zie onderstaande tabel:

Toets 1 = @ spatie 1 . / -

Toets 2 = a b c å ä æ à ç 2 Γ

Toets 3 = d e f è È é 3 Δ Φ

Toets 4 = g h i ì 4

Toets 5 = j k l 5 Δ

Toets 6 = m n o ñ ö Ø ò 6

Toets 7 = p q r s ß 7 Π Σ


Toets 8 = t u v ü ù 8


Toets 9 = w x y z 9


Toets * = * spatie ~ . / \ , ; _ : ' " ? !

Toets 0 = spatie + & / % 0 € £ ¥ \$ ¢ § | ⊕ ⊖ ⊗ ⊘

Toets # = # & % + \$ < = > @ () ^ | []

 Om van hoofdletters over te gaan naar kleine letters en andersom.

 Om de cursor over de reeds getypte tekens te laten lopen of om een spatie te maken drukt u op de toetsen $\triangleleft / \triangleright$.

 Om het teken links van de cursor te wissen. Bij ingedrukt houden wordt de hele tekst van het bericht gewist.

Tijdens het invoeren van de tekst, verschijnt rechts boven op het display het max. aantal tekens dat u kunt invoeren (160). Dit aantal neemt af bij elk ingevoerd teken, zodat u kunt zien hoeveel tekens u heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn.

Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

ZEND TYPE: SMS

Op het display verschijnt:

*VORM NUMMER
NUM/TOETS/SNELK.*

Vorm het nummer van de correspondent op een van de mogelijke manieren: direct op het numerieke toetsenbord of via de one-touch-toetsen of snelkiescodes (zie "**One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren**", hoofdstuk "**Basisfuncties voor verzenden en ontvangen**").

Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

BERICHT: JA

Druk op de toetsen </> om de andere beschikbare optie weer te geven: "BERICHT: NEE".

BERICHT: JA: elke keer dat u een SMS verzendt, ontvangt u een bericht dat het is aangekomen.

BERICHT: NEE: als u geen bericht wilt ontvangen dat uw SMS is aangekomen.

Op het display verschijnt:

TERMINAL NR.:JA

Druk op de toetsen </> om de andere beschikbare optie weer te geven: "TERMINAL NR.:NEE".

TERMINAL NR.:JA: als de geadresseerde meer dan één apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten.

TERMINAL NR.:NEE: als de geadresseerde een enkel apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten.

Om de instelling te bevestigen.

Als u de optie "TERMINAL NR.:NEE" heeft gekozen gaat u direct verder naar het volgende punt.

Als u de optie "TERMINAL NR.:JA" heeft gekozen, verschijnt op het display:

*TERM. ONTVANGER
{0-9} 0*

Nu moet u het nummer invoeren m.b.t. de terminal waarop hij uw bericht wil ontvangen en vervolgens op de toets

 drukken. Op het display verschijnt:

ZENDEN: JA

Om uw keuze te bevestigen.

Het faxtoestel start de verzending en op het display verschijnt het bericht "VERZENDEN".

Als de verzending correct is voltooid, verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht "VZ VOLLEDIG".

Als de verzending niet tot een goed einde is gebracht, verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht "VZ ERROR" gevolgd door een geluidssignaal en de fouten-LED "OΔ" gaat branden.


In beide gevallen verschijnt na de verzending op het display:

SMS OPSLAAN: NEE

Druk op de toetsen </> om de andere beschikbare optie weer te geven:

SMS OPSLAAN: JA

Om uw keuze te bevestigen.

Om het bericht van het display te verwijderen en de fouten-LED "OΔ" te doven drukt u op de toets .

OPMERKING

Indien u de optie "SMS OPSLAAN: JA" hebt gekozen, verschijnt op het display gedurende enkele seconden het bericht "OPGESLAGEN" en wordt uw SMS opgeslagen in de lijst van verzonden berichten "VERZONDEN SMS". Nu kunt u de SMS altijd opnieuw verzenden of wijzigen.

OPMERKING

Als u na het opstellen van een SMS op de toets  drukt of het faxtoestel langer dan 2 minuten inactief laat, wordt de tekst van uw SMS opgeslagen in de lijst van geschreven berichten "GESCHR. SMS".

OPMERKING

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "VERZ. SMS WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat het geheugen voor verzonden berichten vol is.

U moet dan ten minste één van de berichten uit het geheugen wissen. Zie verderop "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**".

OPMERKING

Indien er een stroomonderbreking is van meer dan een uur, wist het faxtoestel alle berichten. Om de ontvangen berichten te vinden, moet u het stroomonderbrekingsrapport raadplegen dat automatisch door het faxtoestel wordt afgedrukt of het activiteitenrapport afdrukken (zie de handleiding "Gebruiksaanwijzing" van het faxtoestel).

EEN SMS-BERICHT OPSLAAN ZONDER HET TE VERZENDEN

 Op het display verschijnt:

SMS ZENDEN

 Druk op de toetsen </> tot op het display verschijnt:

SMS SCHRIJVEN

 Op het display verschijnt:

TEKST SMS

Vorm de tekst van de SMS (max. 160 tekens) zoals beschreven in "**Opstellen en verzenden van een SMS-bericht**".



Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt, gedurende enkele seconden, het bericht "OPGESLAGEN". De SMS wordt zo opgeslagen in de lijst van geschreven berichten "GESCHR. SMS". Daarna komt het faxtoestel automatisch weer in de standby-modus.

O P M E R K I N G

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "GESCHR.SMS WISS." verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat:

- het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol is. U moet dan ten minste één van de berichten uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".

DE PERIODE INSTELLEN WAARIN HET SERVICECENTRUM EEN SMS BEWAART DIE NIET KON WORDEN BEZORGD



Op het display verschijnt:

SMS ZENDEN



Druk op de toetsen ∇ / \triangle tot op het display verschijnt:

CONFIGURATIE



Op het display verschijnt:

NUM. SERV.CENTRUM



Druk op de toetsen ∇ / \triangle tot op het display verschijnt:

GELDIGHEID



Op het display verschijnt:

MAX. (63 WEKEN)



Druk op de toetsen \triangleleft / \triangleright om de andere beschikbare opties weer te geven: "6 UUR", "12 UUR", "24 UUR", "48 UUR" en "1 WEEK".





Om de instelling te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.

ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN

Het faxtoestel kan tot een maximum van 30 SMS-berichten ontvangen.

Bij ontvangst van een SMS knippert de LED ; het faxtoestel geeft een geluidssignaal (indien dit is geprogrammeerd), en op het display verschijnt het bericht "ONTVANGST SMS" en vervolgens het pictogram .

Zoals voor de verzending, kunt u enkele parameters instellen om:

- een **correcte werking van de SMS-service** garanderen indien u **meer dan één apparaat op dezelfde telefoonlijn** heeft aangesloten, zie verderop "Correct ontvangen van SMS-berichten indien u over meerdere telefoontoestellen en slechts één telefoonlijn beschikt".
- het faxtoestel zo instellen dat het **een geluidssignaal geeft bij ontvangst van een bericht**, zie verderop "Het faxtoestel instellen op signalering via een geluidssignaal van een ontvangen SMS".

B E L A N G R I J K

Om de ontvangst van SMS-berichten te garanderen moet u controleren of het aantal besignalen waarna het faxtoestel met de telefoonlijn wordt verbonden **ten minste 2 is**. Zie "Aantal besignalen wijzigen", hoofdstuk "Geavanceerd gebruik" van de handleiding voor gebruik van het faxtoestel.

EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT LEZEN

Wanneer op het display het pictogram  verschijnt, heeft u één of meer SMS-berichten ontvangen. Om deze te lezen doet u het volgende:



Op het display verschijnt:

ONTVANGEN SMS XX

"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten heeft ontvangen en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.




Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

LIJST WEERGEVEN

Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en dus bijna vol is. U kunt dus het beste een paar berichten uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen".

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen".



Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente tot het oudste), het pictogram  voor nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de correspondent, de datum en tijd en de tekst van het bericht of een deel ervan.



Door eenmaal op de toets ◀ of de toets ▶ te drukken, laat het faxtoestel automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display lopen. Om het doorlopen van de tekst te stoppen, drukt u opnieuw op de toets ◀ of de toets ▶.

Nu kunt u direct op de toets Ⓢ drukken om het weergegeven bericht te selecteren of op de toetsen ▽ / △ drukken om in genoemde lijst een ander bericht op te zoeken dat u wilt selecteren en vervolgens op de toets Ⓢ drukken.

In beide gevallen verschijnt op het display:

WISSEN

Druk op de toets Ⓢ om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen of ga verder met de procedure volgens onderstaande aanwijzingen:



Druk op de toetsen ▽ / △ om een van de andere beschikbare opties te selecteren: "ANTWOORDEN", "VORMING TELNR.", "ZENDEN", "WIJZIGEN" en "PRINTEN".

ANTWOORDEN: om op een ontvangen bericht te antwoorden (zie onderstaande procedure).

VORMING TELNR.: om de afzender direct te bellen.

WIJZIGEN en ZENDEN: om bericht te wijzigen en opnieuw te verzenden (zie verderop "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**").

PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken. Zie "**Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst**", hoofdstuk "**Lijsten**".



Om uw keuze te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.

EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT BEANTWOORDEN



Op het display verschijnt:

SMS ZENDEN



Druk op de toetsen ▽ / △ tot op het display verschijnt:

ONTVANGEN SMS XX

"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.



Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

LIJST WEERGEVEN

Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en dus bijna vol is. U kunt dan het beste een paar berichten uit het geheugen wissen. Zie "**Een SMS-bericht wissen**".

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "**Een SMS-bericht wissen**".



Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente tot het oudste), het pictogram ✉ voor nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.



Door eenmaal op de toets ◀ of de toets ▶ te drukken, laat het faxtoestel automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display lopen. Om het doorlopen van de tekst te stoppen, drukt u opnieuw op de toets ◀ of de toets ▶.

Nu kunt u direct op de toets Ⓢ drukken om het weergegeven bericht te selecteren of op de toetsen ▽ / △ drukken om in genoemde lijst een ander bericht op te zoeken dat u wilt selecteren en vervolgens op de toets Ⓢ drukken.

In beide gevallen verschijnt op het display:

WISSEN



Druk op de toetsen ▽ / △ tot op het display verschijnt:

ANTWOORDEN



Om de instelling te bevestigen. Op de bovenste regel van het display verschijnt:

TEKST SMS

Vanaf hier hervat u de procedure beschreven in "**Opstellen en verzenden van een SMS-bericht**", vanaf de stap waarin het display "TEKST SMS" weergeeft.

O P M E R K I N G


Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "SMS WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat:

- het geheugen voor verzonden berichten vol is of
- het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol is of
- beide geheugens vol zijn.

U moet dan ten minste één van de berichten uit één van de geheugens of uit beide geheugens wissen (afhankelijk van het geval). Zie verderop "**Een SMS-bericht wissen**".

CORRECT ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN INDIEN U OVER MEERDERE TELEFOONTOESTELLEN EN SLECHTS ÉÉN TELEFOONLIJN BESCHIKT





Indien u op dezelfde telefoonlijn andere toestellen moet aansluiten, tot een maximum van 9, waarop u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u elk toestel een ander terminalnummer (tussen 0 en 9) geven om ervoor te zorgen dat de berichten op het gewenste toestel binnenkomen. Om een specifiek terminalnummer aan het faxtoestel toe te wijzen, gaat u als volgt te werk. Wat de andere telefoontoestellen betreft, volgt u de procedure die door de fabrikant van het toestel wordt aangegeven om hetzelfde resultaat te verkrijgen.

-  Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
-  Druk op de toetsen ∇ / Δ tot op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
-  Op het display verschijnt:
NUM.SERV.CENTRUM
-  Druk op de toetsen ∇ / Δ tot op het display verschijnt:
TERMINAL NR.
-  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
TERMINAL NR.
[0-9] 0
-  Druk op een toets tussen 1 en 9 om een andere terminal dan "0" te identificeren zodat deze speciale berichten kan ontvangen.
-  Om de instelling te bevestigen.
-  Om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.

HET FAXTOESTEL INSTELLEN OP SIGNALERING VIA EEN GELUIDSSIGNAAL VAN EEN ONTVANGEN SMS

Het faxtoestel is reeds zo ingesteld dat het een geluidssignaal geeft bij ontvangst van een SMS-bericht; mocht dit niet het geval zijn dan gaat u als volgt te werk:

-  Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
-  Druk op de toetsen ∇ / Δ tot op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
-  Op het display verschijnt:
NUM.SERV.CENTRUM
-  Druk op de toetsen ∇ / Δ tot op het display verschijnt:
BERICHT SMS RX

-  Op het display verschijnt:
BER. SMS RX:NEE
-  Druk op de toetsen \triangleleft / \triangleright om de andere beschikbare optie weer te geven:
BER. SMS RX:JA
-  Om uw keuze te bevestigen.
-  Om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.



EEN SMS-BERICHT WISSEN/WIJZIGEN/OPNIEUW VERZENDEN

Door de lijst van verzonden berichten, de lijst van geschreven (nog niet verzonden) berichten of de lijst van ontvangen berichten te raadplegen, kunt u het bericht dat u wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden gemakkelijk opzoeken.

UIT DE LIJST VAN VERZONDEN BERICHTEN

-  Op het display verschijnt:
SMS ZENDEN
-  Druk op de toetsen ∇ / Δ tot op het display verschijnt:
VERZONDEN SMS XX
- "XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het totale aantal verzonden berichten aangeeft (max. 20). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft verzonden en dus hoeveel u er nog kunt verzenden.
-  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
LIJST WEERGEVEN
-  Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van verzonden berichten identificeert (van het meest recente tot het oudste), het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.

-  Door eenmaal op de toets \triangleleft of de toets \triangleright te drukken, laat het faxtoestel automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display lopen. Om het doorlopen van de tekst te stoppen, drukt u opnieuw op de toets \triangleleft of de toets \triangleright .

Nu kunt u direct op de toets  drukken om het weergegeven bericht te wissen, te wijzigen en/of opnieuw te verzenden, of op de toetsen ∇ / Δ drukken om in genoemde lijst een ander bericht op te zoeken dat u wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden en vervolgens op de toets  drukken.

In beide gevallen verschijnt op de bovenste regel van het display:

WISSEN

LIJSTEN

De lijsten die de ontvangen, verzonden en geschreven maar nog niet verzonden berichten bevatten, kunnen worden weergegeven zoals beschreven in "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**", en kunnen bovendien op elk gewenst moment worden afgedrukt.

Door een afdruk van de lijsten op te vragen kunt u niet alleen de tekst van het bericht lezen, maar ook een overzicht hebben van alle hieraan verbonden gegevens, bijvoorbeeld: de datum en tijd waarop het werd verzonden of ontvangen, het gekozen nummer, het nummer van de afzender, of het bericht correct is aangekomen.

U kunt niet alleen de volledige lijsten afdrukken, maar ook binnen een lijst de afdruk van elk afzonderlijk bericht opvragen.

AFDRUKKEN VAN ELK AFZONDERLIJK BERICHT IN EEN LIJST

 Op het display verschijnt:

SMS ZENDEN

 Druk op de toetsen ∇ / \triangle tot op het display verschijnt:

VERZONDEN SMS XX

of:


ONTVANGEN SMS XX

of:

GESCHR. SMS XX

 Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

LIJST WEERGEVEN

 Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de geselecteerde lijst identificeert, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.

 Door eenmaal op de toets \triangleleft of de toets \triangleright te drukken, laat het faxtoestel automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display lopen. Om het doorlopen van de tekst te stoppen, drukt u opnieuw op de toets \triangleleft of de toets \triangleright .


Nu kunt u direct op de toets  drukken om het weergegeven bericht te selecteren of op de toetsen ∇ / \triangle drukken om in genoemde lijst een ander bericht op te zoeken dat u wilt selecteren en vervolgens op de toets  drukken.

Op het display verschijnt:

WISSEN

 Druk op de toetsen ∇ / \triangle tot op het display verschijnt:

PRINTEN

 Druk op de toetsen ∇ / \triangle om de andere beschikbare opties weer te geven: "ZENDEN", "WIJZIGEN", en "PRINTEN".

WISSEN: om het geselecteerde bericht te wissen.


ZENDEN: om hetzelfde bericht aan iemand anders of aan dezelfde geadresseerde te verzenden.


WIJZIGEN: om de inhoud van het bericht te wijzigen en het aan dezelfde of een andere geadresseerde te verzenden.

PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken.

Voor het wijzigen en/of opnieuw verzenden van een bericht, zie de procedure "**Opstellen en verzenden van een SMS-bericht**", vanaf de stap waarin het display: "TEKST SMS" weergeeft.

Om de gegevens m.b.t. het geselecteerde bericht af te drukken, zie de procedure "**Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst**", hoofdstuk "Lijsten".

 Om uw keuze te bevestigen.

 Om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.

UIT DE LIJST VAN GESCHREVEN EN OPGESLAGEN BERICHTEN

 Op het display verschijnt:

SMS ZENDEN

 Druk op de toetsen ∇ / \triangle tot op het display verschijnt:

GESCHR. SMS XX

"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het totale aantal geschreven en opgeslagen berichten aangeeft (max. 10). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft opgeslagen, en dus hoeveel u er nog kunt opslaan.

 Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

LIJST WEERGEVEN

Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.

UIT DE LIJST VAN ONTVANGEN BERICHTEN

 Op het display verschijnt:

SMS ZENDEN

 Druk op de toetsen ∇ / \triangle tot op het display verschijnt:

ONTVANGEN SMS XX

"XX" is het nummer dat rechts boven verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen, en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.

 Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

LIJST WEERGEVEN

Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.



Om de instelling te bevestigen.

Het faxtoestel drukt een rapport af dat de gegevens m.b.t. het zojuist geselecteerde bericht en de tekst van het bericht bevat en komt vervolgens automatisch weer in de standby-modus terug.

LIJSTEN VAN VERZONDEN, GESCHREVEN EN ONTVANGEN SMS-BERICHTEN AFDRUKKEN



Op het display verschijnt:

SMS ZENDEN



Druk op de toetsen ∇ / Δ tot op het display verschijnt:

VERZONDEN SMS XX

of:

ONTVANGEN SMS XX

of:

GESCHR. SMS XX



Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

LIJST WEERGEVEN



Druk op de toetsen ∇ / Δ tot op het display verschijnt:

PRINT LIJST



Om de instelling te bevestigen. Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het automatisch weer in de standby-modus terug.

OPMERKING

Indien zich in de geselecteerde lijst geen berichten bevinden, geeft het display "GEHEUGEN LEEG" weer en komt het faxtoestel weer in de standby-modus terug.

DE LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS AFDRUKKEN



Op het display verschijnt:

SMS ZENDEN



Druk op de toetsen ∇ / Δ tot op het display verschijnt:

CONFIGURATIE



Op het display verschijnt:

NUM. SERV. CENTRUM



Druk op de toetsen ∇ / Δ tot op het display verschijnt:

CONFIG. PRINTEN



Om de instelling te bevestigen. Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het automatisch weer in de standby-modus terug.

293345H