

# *Uso del servicio SMS*

**olivetti**

**REALIZADO/PUBLICADO/PRODUCIDO POR:**

Olivetti S.p.A. con unico azionista  
Gruppo Telecom Italia  
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Impreso en Tailandia

Código del manual del usuario: 259738Y

Fecha de publicación: julio de 2006

*Copyright © 2006, Olivetti*

*Todos los derechos reservados.*

*Está prohibida la copia, la reproducción y la traducción en otros idiomas de este manual o de una de sus partes sin la autorización previa por escrito de Olivetti S.p.A.*

El fax te permite **enviar y recibir mensajes (SMS), incluso si estás conectado a una centralita, y memorizar hasta 40 mensajes, de los cuales: 5 escritos y enviados, 5 escritos aún sin enviar y 30 recibidos.**

## NOTA

Para obtener **informaciones detalladas sobre el servicio SMS**, te aconsejamos **que te pongas en contacto con el administrador de la red telefónica** a la que estás conectado.

### ACTIVAR EL SERVICIO SMS

## NOTA

La activación del servicio de SMS exige que el administrador de la red telefónica habilite la función de Identificación del comunicante (CLIP).

## IMPORTANTE

Para **activar** el servicio SMS, ya sea para el envío o la recepción de mensajes, debes **configurar los números establecidos por el "Centro Servicios SMS" y entregados por tu administrador de red telefónica.** Después de activar el servicio puedes enviar y recibir mensajes (SMS) cuando lo desees.

## NOTA

Para **activar cualquier función del servicio SMS**, el original no se debe colocar en el dispositivo de introducción automática (ADF).

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

2. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*CONFIGURACION*

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*NUM.CENTRO SERV.*

4. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*CENTRO SERV. TR.*

*XXXX*

Si el número que aparece en la línea inferior del visor corresponde al que te ha suministrado tu administrador de red, pasa directamente al punto 6, de lo contrario, pasa al siguiente punto.

5. Marca el número que te ha suministrado tu administrador de red utilizando directamente el teclado numérico. Para ello, pulsa las teclas:



6. Para confirmar el número, pulsa la tecla:



7. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*CENTRO SERV. RC.*

*XXXX*

Si el número que aparece en la línea inferior del visor corresponde al que te ha suministrado tu administrador de red, pasa directamente al punto 9, de lo contrario, pasa al siguiente punto.

8. Marca el número que te ha suministrado tu administrador de red utilizando directamente el teclado numérico. Para ello, pulsa las teclas:



9. Para confirmar el número, pulsa la tecla:



10. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



### ENVÍO DE MENSAJES (SMS)

Además de enviar mensajes (SMS) de una longitud máxima de 160 caracteres cada uno, el fax te permite:

- **asegurar el correcto funcionamiento del servicio de SMS si los destinatarios tienen más de un aparato conectado a la misma línea telefónica;**
- **configurar un periodo de tiempo durante el cual el Centro de Servicios conserva un mensaje (SMS) que no logró enviar (máx. 63 semanas).**

### ESCRIBIR Y ENVIAR UN MENSAJE (SMS)

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*TEXTO SMS*

3. Escribe el texto del mensaje (**máx. 160 caracteres**).

Para ello, pulsa las teclas:



para introducir en sucesión los siguientes caracteres:

Tecla 1 = @ Espacio 1 . / -

Tecla 2 = a b c å ä æ à ç 2 Γ

Tecla 3 = d e f è É é 3 Δ Φ

Tecla 4 = g h i ì 4

Tecla 5 = j k l 5 Λ

Tecla 6 = m n o ñ ö Ø ò 6

Tecla 7 = p q r s β 7 Π Σ

Tecla 8 = t u v ü ù 8

Tecla 9 = w x y z 9

Tecla 0 = Espacio + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § ¡ θ ÷ Ψ Ω



para introducir en sucesión los siguientes caracteres:

Tecla \* = \* Espacio ~ . / \ , ; \_ : ' " ? !

Tecla # = # & % + \$ < = > @ ( ) ^ | [ ] { }



Para cambiar de letra mayúscula a minúscula y viceversa.



Para desplazar el cursor sobre caracteres alfanuméricos ya tecleados o para dejar un espacio vacío.



Para borrar el carácter a la izquierda del cursor.

Manteniéndolo pulsado se borra el texto completo del mensaje.

Durante la escritura del texto, en la parte de arriba del visor, a la derecha, aparece el número máximo de caracteres que puedes escribir (160). Este número se reduce cada vez que escribes un carácter y te permite saber cuántos caracteres has tecleado y cuántos puedes aún introducir.

4. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*INTROD. NUMERO*

*NUM./RAP./ABREV.*

5. Marca el número del comunicante usando uno de los modos previstos: directamente con el teclado numérico o mediante las teclas de marcado rápido o los códigos de marcado abreviado (consulta el manual de instrucciones de uso del fax, capítulo "Operaciones básicas de emisión y recepción", sección "Programación de marcado rápido y abreviado").

Para ello, pulsa las teclas:



6. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*TERMINAL NUM.:SI*

Puedes escoger una de las siguientes opciones:

"TERMINAL NUM.:SI": si el destinatario tiene dos o más aparatos telefónicos (de 2 a 9).

"TERMINAL NUM.:NO": si el destinatario tiene un solo aparato telefónico; en dicho caso, pasa al punto 10.

7. Para visualizar la otra opción disponible, "TERMINAL NUM.:NO", pulsa las teclas:



8. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*TERMINAL DEST.*

*[1-9]: 1*

9. Marca el número correspondiente al terminal que usará el destinatario para recibir tu mensaje.

Para ello, pulsa las teclas:



10. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR: SI*

11. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



El fax inicia la transmisión y en el visor aparece el mensaje "TRANSMISION".

Si la transmisión se ha realizado correctamente, al final de la misma en el visor aparece por unos segundos el mensaje "TRANSM.TERMINADA".

En cambio, si la transmisión no ha sido realizada correctamente, al final de la misma, en el visor aparece por unos segundos el mensaje "TRANSM.ERR." seguido de una señal acústica y se enciende el indicador luminoso de error "●".

En ambos casos, al final de la transmisión, en el visor aparece:

*GUARDAR SMS: NO*

12. Para visualizar la otra opción disponible, pulsa las teclas:



En el visor aparece:

*GUARDAR SMS: SI*

13. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En ambos casos, el fax vuelve al estado de espera inicial.

Si la transmisión no se realizó correctamente, para eliminar del visor el mensaje "TRANSM.ERR." y apagar el indicador luminoso de error "●", pulsa la tecla

**N O T A**

Si has seleccionado la opción "GUARDAR SMS: SI", en el visor aparece por algunos segundos el mensaje "¡GUARDADO!" y tu mensaje se guardará en la lista de mensajes enviados "SMS ENVIADOS". A partir de este momento, puedes volver a enviarlo o modificarlo.

**N O T A**

Si después de escribir un mensaje se pulsa la tecla o se deja el fax inactivo durante más de 2 minutos, el texto del mensaje se guarda en la lista de mensajes escritos "SMS ESCRITOS".

## NOTA

Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE SMS ENV." y el fax no te permite escribir el texto de tu mensaje, significa que la memoria de los mensajes enviados está llena. A partir de este punto borra por lo menos 1 de los mensajes de la memoria. Consulta más adelante "**Cancelación/modificación/nuevo envío de un mensaje (SMS)**".

### GUARDAR UN MENSAJE (SMS) SIN ENVIARLO

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

2. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*ESCRIBIR SMS*

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*TEXTO SMS*

4. Escribe el texto del mensaje (máx. 160 caracteres) usando las teclas del teclado numérico según la explicación de "**Escribir y enviar un mensaje (SMS)**".

5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece por algunos segundos el mensaje "¡GUARDADO!". El mensaje será guardado en la lista de mensajes escritos "SMS ESCRITOS".

El fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

## NOTA

Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE SMS ESCR." y el fax no te permite escribir el texto de tu mensaje, significa que la memoria de los mensajes escritos y guardados está llena.

A partir de este punto borra por lo menos 1 de los mensajes de la memoria. Consulta más adelante "**Cancelación/modificación/nuevo envío de un mensaje (SMS)**".

### CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DURANTE EL CUAL EL CENTRO DE SERVICIOS CONSERVA UN SMS QUE NO LOGRÓ ENVIAR

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

2. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*CONFIGURACION*

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*NUM.CENTRO SERV.*

4. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*VALIDEZ*

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*MAX. {63 SEMAN.}*

6. Para visualizar las otras opciones disponibles, "6 HORAS", "12 HORAS", "24 HORAS", "48 HORAS" y "1 SEMANA", pulsa las teclas:



7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



8. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



## RECIBIR MENSAJES (SMS)

El fax puede recibir hasta un número máximo de 30 mensajes (SMS).

Con la llegada de un mensaje (SMS) el indicador luminoso "✉" se enciende intermitentemente; si el fax ha sido previamente programado, emite una indicación acústica y en el visor aparece el mensaje "RECEPCION SMS", y luego, el icono ✉.

Al igual que para la transmisión, es posible configurar algunos parámetros para:

- asegurar el **correcto funcionamiento del servicio SMS** si posees **más de un aparato conectado a la misma línea telefónica**. Consulta más adelante "**Recepción correcta de mensajes (SMS) si posees más de un aparato telefónico y una sola línea telefónica**".
- configurar el fax para que **notifique la llegada de un mensaje mediante una señal acústica**. Consulta más adelante "**Configurar el fax para notificar la llegada de un mensaje (SMS) mediante una señal acústica**".

### I M P O R T A N T E

Para garantizar la recepción de los mensajes (SMS) controla que, antes de que el fax se conecte a la línea telefónica, **la cantidad de tonos de llamada sea al menos 2**. Consulta "**Modificar número de tonos de llamada**", capítulo "**Cómo optimizar el uso de su fax**" del manual de instrucciones de uso del fax.

## LEER UN MENSAJE (SMS) RECIBIDO

Cuando aparece en el visor el icono ✉, significa que has recibido uno o más mensajes (SMS). Entonces para leer los mensajes:

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*SMS RECIBIDOS XX*

"XX" es el número que aparece en el ángulo superior derecho e indica el número total de mensajes recibidos (máx. 30). Es útil para saber cuántos mensajes has recibido y cuántos puedes aún recibir.

2. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*VISUALIZAR LISTA*

Si en el visor aparece "POCA MEMORIA", "BORRE SMS REC." significa que la memoria de los mensajes recibidos ya contiene 28 mensajes, por lo tanto está casi llena. Es aconsejable borrar algún mensaje de la mencionada memoria. Consulta "**Cancelación/modificación/nuevo envío de un mensaje (SMS)**".

En cambio, si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE SMS REC.", significa que la memoria de los mensajes recibidos está llena. En este caso, debes borrar por lo menos un mensaje de la mencionada memoria. Consulta "**Cancelación/modificación/nuevo envío de un mensaje (SMS)**".

3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece de izquierda a derecha: el número de referencia que identifica los mensajes presentes en la lista de los mensajes recibidos (del más viejo al más nuevo), el icono ✉ para los mensajes aún sin leer, el número de teléfono del comunicante, la fecha y hora y el texto del mensaje o una parte del mismo.

Para desplazar automáticamente en el visor todos los datos relacionados con el mensaje, así como el texto del mensaje, pulsa una sola vez las teclas:



Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor, pulsa nuevamente las teclas:



Si quieres seleccionar el mensaje visualizado, pasa directamente al punto 5; de lo contrario, pasa al punto siguiente.

4. Para localizar en dicha lista otro mensaje que desees seleccionar, pulsa las teclas:



5. Para seleccionar el mensaje visualizado, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*BORRAR*

Para colocar el fax nuevamente en estado de espera inicial, pasa al punto 8, o continúa el procedimiento de la siguiente manera:

Puedes seleccionar una de las otras opciones disponibles: "RESPONDER", "ENVIAR", "MODIFICAR" e "IMPRES. INFORME".

RESPONDER: para responder un mensaje recibido (consulta el procedimiento indicado más abajo).

MODIFICAR y ENVIAR: para modificar y enviar nuevamente un mensaje (consulta, más adelante, el punto "**Cancelación/modificación/nuevo envío de un mensaje (SMS)**").

IMPRES. INFORME: para imprimir los datos del mensaje apenas seleccionado y también el texto del mensaje. Consulta "**Imprimir cada mensaje (SMS) dentro de una lista**", capítulo "**Las listas**".

6. Para visualizar las otras opciones disponibles, pulsa las teclas:



7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



8. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



## RESPONDER UN MENSAJE (SMS) RECIBIDO

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*SMS RECIBIDOS XX*

"XX" es el número que aparece en el ángulo superior derecho e indica el número total de mensajes recibidos (máx. 30). Es útil para saber cuántos mensajes has recibido y cuántos puedes aún recibir.

2. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*VISUALIZAR LISTA*

Si en el visor aparece "POCA MEMORIA", "BORRE SMS REC." significa que la memoria de los mensajes recibidos ya contiene 28 mensajes, por lo tanto está casi llena. Es aconsejable borrar algún mensaje de la mencionada memoria. Consulta "**Cancelación/modificación/nuevo envío de un mensaje (SMS)**".

En cambio, si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE SMS REC.", significa que la memoria de los mensajes recibidos está llena. En este caso, debes borrar por lo menos un mensaje de la mencionada memoria. Consulta "**Cancelación/modificación/nuevo envío de un mensaje (SMS)**".

3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece de izquierda a derecha: el número de referencia que identifica los mensajes presentes en la lista de los mensajes recibidos (del más viejo al más nuevo), el icono  para los mensajes aún sin leer, el número de teléfono del comunicante, la fecha y hora y el texto del mensaje o una parte del mismo.

Para desplazar automáticamente en el visor todos los datos relacionados con el mensaje, así como el texto del mensaje, pulsa una sola vez las teclas:



Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor, pulsa nuevamente las teclas:



Si quieres seleccionar el mensaje visualizado, pasa directamente al punto 5; de lo contrario, pasa al punto siguiente.

4. Para localizar en dicha lista otro mensaje que desees seleccionar, pulsa las teclas:



5. Para seleccionar el mensaje visualizado, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*BORRAR*

6. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*RESPONDER*

7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece en la línea superior:

*TEXTO SMS*

A partir de este punto, puedes continuar con el procedimiento "**Escribir y enviar un mensaje (SMS)**", a partir del paso donde aparece en el visor "TEXTO SMS".

### NOTA

Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE MENSAJES" y el fax no te permite escribir el texto de tu mensaje, significa que:

- la memoria de los mensajes enviados está llena  
o
- la memoria de los mensajes escritos y guardados está llena  
o
- las dos memorias están llenas.

A partir de este punto borra por lo menos 1 de los mensajes de una de las memorias o de las dos (depende de cada caso). Consulta "**Cancelación/modificación/nuevo envío de un mensaje (SMS)**".

## RECEPCIÓN CORRECTA DE MENSAJES (SMS) SI POSEES MÁS DE UN APARATO TELEFÓNICO Y UNA SOLA LÍNEA TELEFÓNICA

Si necesitas conectar a la misma línea telefónica otros aparatos, hasta un número máximo de 9, habilitados para recibir mensajes (SMS), debes identificar cada uno de ellos con un número de terminal distinto (del 1 al 9), para asegurarte de que los mensajes te lleguen al aparato que desee. Para asignarle al fax un número específico de terminal, actúa como se indica a continuación. Con relación a los otros aparatos telefónicos, sigue los pasos indicados por el Fabricante de los mismos para lograr el mismo resultado.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

2. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*CONFIGURACION*

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*NUM.CENTRO SERV.*

4. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*TERMINAL NUM.*

5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*TERMINAL NUM.*

*(1-9): 1*

- Pulsar una tecla del 2 al 9 para identificar un terminal distinto de "1" de modo que pueda recibir mensajes reservados.

Para ello, pulsa las teclas:



- Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



- Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



## CONFIGURAR EL FAX PARA NOTIFICAR LA LLEGADA DE UN MENSAJE (SMS) MEDIANTE UNA SEÑAL ACÚSTICA

El fax ya está listo para notificar, mediante indicación acústica, la llegada de un mensaje (SMS); si no lo estuviera, actúa de la siguiente manera:

- Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

- Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*CONFIGURACION*

- Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*NUM.CENTRO SERV.*

- Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*AVISO REC. SMS*

- Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*AVISO REC.SMS:NO*

- Para visualizar la otra opción disponible, pulsa las teclas:



En el visor aparece:

*AVISO REC.SMS:SI*

- Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



- Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



## CANCELACIÓN/MODIFICACIÓN/ NUEVO ENVÍO DE UN MENSAJE (SMS)

Consultando la lista de mensajes transmitidos, la de mensajes escritos (aún sin transmitir), o la de mensajes recibidos, puedes localizar fácilmente el mensaje que quieres cancelar, modificar y/o enviar nuevamente.

### DE LA LISTA DE MENSAJES ENVIADOS

- Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

- Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*SMS ENVIADOS XX*

"XX" es el número que aparece en el ángulo superior derecho e indica el número total de mensajes enviados (máx. 5). Es útil para saber cuántos mensajes has enviado y cuántos se pueden aún enviar.

- Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*VISUALIZAR LISTA*

- Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece de izquierda a derecha: el número de referencia que identifica los mensajes presentes en la lista de los mensajes enviados (del más viejo al más nuevo), el número de teléfono del comunicante, la fecha y hora y el texto del mensaje o una parte del mismo.

Para desplazar automáticamente en el visor todos los datos relacionados con el mensaje, así como el texto del mensaje, pulsa una sola vez las teclas:



Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor, pulsa nuevamente las teclas:



Si quieres seleccionar el mensaje visualizado, pasa directamente al punto 6; de lo contrario, pasa al punto siguiente.

- Para localizar en dicha lista otro mensaje que desees borrar, modificar y/o reenviar, pulsa las teclas:



- Para seleccionar el mensaje visualizado, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*BORRAR*

Puedes seleccionar una de las otras opciones disponibles: "ENVIAR", "MODIFICAR" e "IMPRES. INFORME".

"BORRAR": para cancelar el mensaje seleccionado.

"ENVIAR": para enviar el mismo mensaje a otro destinatario, o al mismo.

"MODIFICAR": para modificar el contenido del mensaje y enviarlo nuevamente al mismo destinatario o a otro distinto.

"IMPRES. INFORME": para imprimir los datos del mensaje apenas seleccionado y también el texto del mensaje.

Para modificar y/o enviar nuevamente un mensaje, consulta el procedimiento "**Escribir y enviar un mensaje (SMS)**", desde el paso en el que el visor visualiza "TEXTO SMS".

Para imprimir los datos referidos al mensaje seleccionado, consulta también el procedimiento "**Imprimir cada mensaje (SMS) dentro de una lista**", capítulo "**Las listas**".

7. Para visualizar las otras opciones disponibles, pulsa las teclas:



8. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



9. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



#### **DE LA LISTA DE MENSAJES ESCRITOS Y GUARDADOS**

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

2. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*SMS ESCRITOS XX*

"XX" es el número que aparece en el ángulo superior derecho y que indica la cantidad total de mensajes escritos y memorizados (máx. 5). Es útil para saber cuántos mensajes memorizaste y, por lo tanto, cuántos puedes aún memorizar.

3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*VISUALIZAR LISTA*

4. A partir de este punto, continúa con el procedimiento, a partir del paso donde aparece en el visor "VISUALIZAR LISTA".

#### **DE LA LISTA DE LOS MENSAJES RECIBIDOS**

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

2. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*SMS RECIBIDOS XX*

"XX" es el número que aparece en el ángulo superior derecho e indica el número total de mensajes recibidos (máx. 30). Es útil para saber cuántos mensajes has recibido y cuántos puedes aún recibir.

3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*VISUALIZAR LISTA*

4. A partir de este punto, continúa con el procedimiento, a partir del paso donde aparece en el visor "VISUALIZAR LISTA".

## **LAS LISTAS**

Las listas que contienen los mensajes recibidos, enviados, y escritos aún sin enviar, además de ser visualizadas como se ha indicado en "**Cancelación/modificación/nuevo envío de un mensaje (SMS)**", pueden ser impresas en cualquier momento.

La impresión de las listas te permitirá, además de leer el texto del mensaje, tener un resumen de todos los datos relacionados con el mensaje, por ejemplo: la fecha y la hora a la que ha sido enviado o recibido, el número marcado, el número del remitente, si el mensaje ha sido entregado correctamente, etc.

Además de imprimir las listas completas, es posible solicitar, dentro de una lista, la impresión de cada mensaje.

## **IMPRIMIR CADA MENSAJE (SMS) DENTRO DE UNA LISTA**

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

2. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*SMS ENVIADOS XX*

o:

*SMS RECIBIDOS XX*

o si no:

*SMS ESCRITOS XX*

3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*VISUALIZAR LISTA*

4. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece de izquierda a derecha: el número de referencia que identifica los mensajes presentes en la lista que has seleccionado, el número de teléfono del comunicante, la fecha y hora y el texto del mensaje o una parte del mismo.

Para desplazar automáticamente en el visor todos los datos relacionados con el mensaje, así como el texto del mensaje, pulsa una sola vez las teclas:



Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor, pulsa nuevamente las teclas:



Si quieres seleccionar el mensaje visualizado, pasa directamente al punto 6; de lo contrario, pasa al punto siguiente.

5. Para localizar en dicha lista otro mensaje que desees seleccionar, pulsa las teclas:



6. Para seleccionar el mensaje visualizado, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*BORRAR*

7. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*IMPRES. INFORME*

8. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



El fax imprime un informe que contiene los datos relacionados con el mensaje y el texto del mensaje recién seleccionado, y luego regresa automáticamente al estado de espera inicial.

### IMPRIMIR LAS LISTAS DE MENSAJES (SMS) TRANSMITIDOS, YA ESCRITOS Y RECIBIDOS

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

2. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*SMS ENVIADOS XX*

o:

*SMS RECIBIDOS XX*

o si no:

*SMS ESCRITOS XX*

3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*VISUALIZAR LISTA*

4. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*IMPRIMIR LISTA*

5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



Después de realizar la impresión, el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

### NOTA

Si en la lista que has seleccionado no hay mensajes, en el visor aparece "MEMORIA VACIA" y el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

### IMPRIMIR LA LISTA DE LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*ENVIAR SMS*

2. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*CONFIGURACION*

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

*NUM.CENTRO SERV.*

4. Pulsa las teclas



hasta que aparezca en el visor:

*IMPRES. CONFIG.*

5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



Después de realizar la impresión, el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.



259738Y