

# *Uso del servizio SMS*

**olivetti**

**REALIZZATO/PUBBLICATO/PRODOTTO DA:**

Olivetti, S.p.A. con unico azionista  
Gruppo Telecom Italia  
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Stampato in Thailandia.

Codice del manuale utente: 259737P

Data di pubblicazione: Luglio 2006.

*Copyright © 2006, Olivetti*

*Tutti i diritti riservati*

*Non è permesso fotocopiare, riprodurre né tradurre in altre lingue alcuna parte di questo manuale senza il previo consenso scritto di Olivetti S.p.A.*

Il facsimile ti consente di **inviare e ricevere messaggi (SMS) anche se sei collegato ad un centralino e di memorizzare** fino a 40 messaggi, di cui: 5 scritti e inviati, 5 scritti e non ancora inviati e 30 ricevuti.

E' inoltre possibile inviare messaggi in formato "FAX" e per posta elettronica ("E-MAIL").

## NOTA

Per **informazioni dettagliate sul servizio SMS**, ti consiglio di **contattare il gestore della rete telefonica** a cui ti sei connesso.

### PER ATTIVARE IL SERVIZIO SMS

#### NOTA

L'attivazione del servizio SMS richiede l'abilitazione della funzione di Identificativo chiamante (CLIP) da parte del gestore della rete telefonica.

#### IMPORTANTE

Per **attivare** il servizio SMS devi **impostare**, sia per inviare sia per ricevere i messaggi, dei **numeri stabiliti dal "Centro Servizi SMS" e forniti dal tuo gestore della rete telefonica**. Dopo aver attivato il servizio, puoi inviare e ricevere messaggi (SMS) ogni volta che lo desideri.

#### NOTA

Per **attivare qualsiasi funzione del servizio SMS**, l'**originale non deve essere inserito nel dispositivo di introduzione automatica (ADF)**.

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*CONFIGURAZIONE*

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*NUM.CENTRO SERV.*

4. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*CENTRO SERV. TX  
XXXX*

Se il numero che ti compare nella riga inferiore del display corrisponde a quello fornito dal tuo gestore di rete, passa direttamente al punto 6, altrimenti passa al punto successivo.

5. Componi direttamente sulla tastiera numerica il numero fornito dal tuo gestore di rete.

A questo scopo, premi i tasti:



6. Per confermare il numero, premi il tasto:



7. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*CENTRO SERV. RX*

*XXXX*

Se il numero che ti compare nella riga inferiore del display corrisponde a quello fornito dal tuo gestore di rete, passa direttamente al punto 9, altrimenti passa al punto successivo.

8. Componi direttamente sulla tastiera numerica il numero fornito dal tuo gestore di rete.

A questo scopo, premi i tasti:



9. Per confermare il numero, premi il tasto:



10. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



### PER INVIARE MESSAGGI (SMS)

Oltre ad inviare messaggi (SMS) di max. 160 caratteri ciascuno, il facsimile ti consente di:

- **richiedere la notifica dell'avvenuta consegna messaggio.**
- **assicurare un corretto funzionamento del servizio SMS qualora i destinatari possiedano più di un apparecchio collegato alla stessa linea telefonica.**
- **predisporre un periodo di tempo per il quale il Centro Servizi mantiene un messaggio (SMS) che non è riuscito a recapitare (max 63 settimane).**

### PER COMPORRE ED INVIARE UN MESSAGGIO (SMS)

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*TESTO SMS*

3. Componi il testo del messaggio (**max. 160 caratteri**).

A questo scopo premi i tasti



per introdurre i seguenti numeri e caratteri:

Tasto 1 = @ spazio 1 . / -

Tasto 2 = a b c â ä æ à ç 2 Γ

Tasto 3 = d e f è È é 3 Δ Φ

Tasto 4 = g h i ì 4

Tasto 5 = j k l 5 Δ

Tasto 6 = m n o ñ ö Ø ò 6

Tasto 7 = p q r s β 7 Π Σ

Tasto 8 = t u v ü ù 8

Tasto 9 = w x y z 9

Tasto 0 = spazio + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § ¡ Θ Ξ Ψ Ω

\* # per introdurre i seguenti simboli speciali:

Tasto \* = \* spazio ~ . / \ , ; \_ : ' " ? !

Tasto # = # & % + \$ < = > @ ( ) ^ | [ ] { }



Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa.



Per far scorrere il cursore sui caratteri alfanumerici già digitati oppure per lasciare uno spazio vuoto.



Per cancellare il carattere a sinistra del cursore. Mantenu-  
to premuto, cancella tutto il testo del messaggio.

Durante l'inserimento del testo, sul display, in alto a destra, compare il numero massimo di caratteri che puoi introdurre (160). Questo numero decrementa ad ogni carattere introdotto così potrai capire quanti caratteri hai inserito e quanti te ne puoi ancora inserire.

4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIO TIPO:SMS*

5. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*DIGITA NUMERO*

*NUM/RAPIDA/ABBR.*

6. Componi il numero del corrispondente in una delle modalità previste: direttamente dalla tastiera numerica oppure attraverso i tasti di selezione rapida o i codici di selezione abbreviata (vedi "Programmazione della selezione rapida e abbreviata", capitolo "Operazioni di base per la trasmissione e la ricezione" del manuale d'istruzioni per l'uso del facsimile).

A questo scopo, premi i tasti:



7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*NOTIFICA: NO*

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

"NOTIFICA: NO": per ricevere, ogni volta che invii un messaggio, la notifica d'avvenuta consegna.

"NOTIFICA: SI": se non vuoi ricevere la notifica d'avvenuta consegna del messaggio.

8. Per visualizzare l'altra opzione disponibile "NOTIFICA: SI", premi i tasti:



9. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*TERMINALE NR.:NO*

## I M P O R T A N T E

Alla data di stampa di questo manuale, il servizio SMS per telefonia fissa italiano non consente l'invio di messaggi ad un determinato numero di terminale. Contattate il gestore della rete per informazioni circa l'attivazione di questa funzione.

Se la funzione non è attivabile passa direttamente al punto 13.

Se, invece, l'opzione è attivabile puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

"TERMINALE NR.:NO": se il ricevente dispone di un solo apparato telefonico; in tal caso passa al successivo punto 13.

"TERMINALE NR.:SI": se il ricevente dispone di 2 o più apparati telefonici fino ad un massimo di 10 (09).

10. Per visualizzare l'altra opzione disponibile "TERMINALE NR.:SI", premi i tasti:



11. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*TERMINALE DEST.*

*{0-9}: 0*

12. Componi il numero relativo al terminale su cui il destinatario desidera ricevere il tuo messaggio.

A questo scopo premi i tasti:



13. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA: SI*

14. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il facsimile avvia la trasmissione e sul display compare il messaggio "TRASMISSIONE".

Se la trasmissione si è conclusa correttamente, al termine della stessa, sul display compare per alcuni secondi, il messaggio "TX COMPLETATA".

Se la trasmissione, invece, non è andata a buon fine, al termine della stessa, sul display compare per alcuni secondi, il messaggio "ERRORE TX" seguito da una segnalazione acustica e l'indicatore luminoso di errore "●" si accende.

In entrambi i casi, al termine della trasmissione, sul display compare:

*MEMORIZZA SMS:NO*

15. Per visualizzare l'altra opzione disponibile, premi i tasti:



Il display visualizza:

*MEMORIZZA SMS:SI*

16. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



In entrambi i casi il facsimile ritorna allo stato di attesa iniziale.

In caso di trasmissione non andata a buon fine, per rimuovere il messaggio "ERRORE TX" dal display e spegnere

l'indicatore luminoso di errore "●", premi il tasto

## N O T A

Se hai scelto l'opzione "MEMORIZZA SMS:SI", sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio "MEMORIZZATO" e il tuo messaggio sarà memorizzato nella lista dei messaggi inviati "SMS INVIATI". A questo punto puoi sempre rinviarlo oppure modificarlo.

## NOTA

Se dopo la composizione di un messaggio, premi il tasto  oppure lasci il facsimile inattivo per più di 2 minuti, il testo del tuo messaggio sarà salvato nella lista dei messaggi scritti "SMS SCRITTI".

## NOTA

Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANC.SMS INVIATI" e il facsimile ti impedisce di comporre il testo del tuo messaggio, significa che la memoria per i messaggi inviati è piena. A questo punto cancella almeno uno dei messaggi dalla memoria. Vedi più avanti "Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)".

### PER MEMORIZZARE UN MESSAGGIO (SMS) SENZA INVIARLO

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*SCRIVI SMS*

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*TESTO SMS*

4. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri) come ti ho già descritto in "Per comporre e inviare un messaggio (SMS)".

5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio "MEMORIZZATO". Il messaggio sarà così memorizzato nella lista dei messaggi scritti "SMS SCRITTI".

Il facsimile torna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

## NOTA

Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANC.SMS SCRITTI" e il facsimile ti impedisce di comporre il testo del tuo messaggio, significa che la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena. A questo punto cancella almeno uno dei messaggi dalla memoria. Vedi di seguito "Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)".

### PER PREDISPORRE IL TEMPO PER IL QUALE IL CENTRO SERVIZI MANTIENE UN SMS CHE NON È RIUSCITO A RECAPITARE

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*CONFIGURAZIONE*

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*NUM.CENTRO SERV.*

4. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*VALIDITA'*

5. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*MAX.(63 SETTIM.)*

6. Per visualizzare le altre opzioni disponibili, "6 ORE", "12 ORE", "24 ORE", "48 ORE" e "1 SETTIMANA", premi i tasti:



7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



### PER INVIARE MESSAGGI AD ALTRI APPARECCHI FACSIMILE

Il facsimile ti consente di inviare messaggi a qualsiasi altro apparecchio facsimile. I corrispondenti li riceveranno sotto forma di documento.

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*TESTO SMS*

3. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri) utilizzando i tasti della tastiera numerica come ti ho già descritto in "Per comporre ed inviare un messaggio (SMS)".

4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIO TIPO:SMS*

5. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*INVIO TIPO:FRX*

6. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*DIGITA NUMERO*

*NUM/RAPIDA/ABBR.*

7. Componi il numero del corrispondente in una delle modalità previste: direttamente dalla tastiera numerica oppure attraverso i tasti di selezione rapida o i codici di selezione abbreviata (vedi "**Programmazione della selezione rapida e abbreviata**", capitolo "**Operazioni di base per la trasmissione e la ricezione**" del manuale d'istruzioni per l'uso del facsimile).

A questo scopo, premi i tasti:



8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA: 51*

9. Per avviare la trasmissione, premi il tasto:



La trasmissione viene avviata come già conosci.

## PER INVIARE MESSAGGI AD INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA (E-MAIL)

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*TESTO SMS*

3. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri) utilizzando i tasti della tastiera numerica come ti ho già descritto in "**Per comporre ed inviare un messaggio (SMS)**".

4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIO TIPO:SMS*

5. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*INVIO TIPO:EMAIL*

6. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*DIG. INDIRIZ.*

*IND/RAPIDA/ABBR.*

7. Introduci l'indirizzo di posta elettronica completo oppure premi il tasto numerico di selezione rapida o digita il codice di selezione numerica a cui hai associato l'indirizzo di posta elettronica.

A questo scopo, premi i tasti:



8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA: 51*

9. Per avviare la trasmissione, premi il tasto:



La trasmissione viene avviata come già conosci.

## PER RICEVERE MESSAGGI (SMS)

Il facsimile può ricevere fino ad un massimo di 30 messaggi (SMS). All'arrivo di un messaggio (SMS) l'indicatore luminoso "✉" lampeggia; il facsimile, se previamente programmato, emette una segnalazione acustica, sul display compare il messaggio "RICEZIONE SMS" e, successivamente, l'icona ✉.

Come nella trasmissione, puoi impostare alcuni parametri per:

- assicurare un **corretto funzionamento del servizio SMS** qualora tu possieda **più di un apparecchio collegato alla stessa linea telefonica**, vedi più avanti "**Per ricevere correttamente i messaggi (SMS) se possiedi più di un apparecchio telefonico e una sola linea telefonica**".
- predisporre il facsimile a **notificare con una segnalazione acustica l'arrivo di un messaggio**, vedi più avanti "**Per predisporre il facsimile a notificare, tramite segnalazione acustica, l'arrivo di un messaggio (SMS)**".

### I M P O R T A N T E

**Per garantire la ricezione dei messaggi (SMS)**, controlla che il numero di squilli dopo il quale il facsimile si collega alla linea telefonica sia **almeno 2**. Vedi "**Modifica del numero di squilli**", capitolo "**Come utilizzare l'apparecchio fax in maniera ottimale**" del manuale d'istruzioni per l'uso del facsimile.

## PER LEGGERE UN MESSAGGIO (SMS)

### RICEVUTO

Quando compare sul display l'icona ✉, vuol dire che hai ricevuto uno o più messaggi (SMS). A questo punto, per leggerli:

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*SMS RICEVUTI XX*

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max.30). E' utile per sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti ne puoi ancora ricevere.

2. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*VISUALIZZA LISTA*

Se sul display compare "MEM. QUASI PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti contiene già 28 messaggi, quindi è quasi piena. Ti consiglio pertanto di cancellare qualche messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

Se sul display compare, invece, "MEMORIA PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti è piena. In questo caso, devi cancellare almeno un messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi ricevuti (dal più vecchio al più recente), l'icona  per i messaggi non ancora letti, il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premi una sola volta i tasti:



Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi nuovamente i tasti:



Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa direttamente al punto 5, altrimenti passa al punto successivo.

4. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che desideri selezionare, premi i tasti:



5. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:



Il display visualizza:

*CANCELLA*

Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, passa al punto 8, oppure continua la procedura come indicato di seguito:

Puoi selezionare una delle altre opzioni disponibili, "RISPONDI", "INVIA", "MODIFICA" e "STAMPA".

RISPONDI: per rispondere ad un messaggio ricevuto (vedi la procedura sottostante).

MODIFICA e INVIA: per modificare e rinviare un messaggio (vedi più avanti "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**").

STAMPA: per stampare i dati relativi al messaggio che hai appena selezionato nonché il testo del messaggio. Vedi "**Per stampare ogni singolo messaggio all'interno di una lista**", capitolo "Le liste".

6. Per visualizzare una delle altre opzioni disponibili, premi i tasti:



7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



## PER RISPONDERE AD UN MESSAGGIO (SMS)

### RICEVUTO

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*SMS RICEVUTI XX*

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max.30). E' utile per sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti ne puoi ancora ricevere.

2. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*VISUALIZZA LISTA*

Se sul display compare "MEM. QUASI PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti contiene già 28 messaggi, quindi è quasi piena. Ti consiglio pertanto di cancellare qualche messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

Se sul display compare, invece, "MEMORIA PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti è piena. In questo caso, devi cancellare almeno un messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi ricevuti (dal più vecchio al più recente), l'icona  per i messaggi non ancora letti, il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premi una sola volta i tasti:



Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi nuovamente i tasti:



Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa direttamente al punto 5, altrimenti passa al punto successivo.

4. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che desideri selezionare, premi i tasti:



5. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:



Il display visualizza:

*CANCELLA*

6. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*RISPONDI*

7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza sulla riga superiore:

*TESTO SMS*

Da questo punto in poi, riprendi la procedura descritta in "**Per comporre e inviare un messaggio (SMS)**", dal passo in cui il display visualizza: "TESTO SMS".

## NOTA

Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANCELLA SMS" e il facsimile ti impedisce di comporre il testo del tuo messaggio, significa che:

- la memoria per i messaggi inviati è piena oppure
- la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena oppure
- tutte due le memorie sono piene.

A questo punto cancella almeno uno dei messaggi da una delle due memorie o da tutte due (dipende dal caso). Vedi "Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)".

### PER RICEVERE CORRETTAMENTE I MESSAGGI (SMS) SE POSSIEDI PIÙ DI UN APPARECCHIO TELEFONICO E UNA SOLA LINEA TELEFONICA

Se devi collegare alla stessa linea telefonica altri apparecchi, fino ad un massimo di 9, abilitati a ricevere messaggi (SMS), devi caratterizzare ciascuno di essi con un numero di terminale diverso (tra 0 e 9) per assicurare che i messaggi ti arrivino sull'apparecchio desiderato. Per assegnare al facsimile un numero di terminale specifico, procedi come indicato di seguito. Per quanto riguarda gli altri apparecchi telefonici, segui le procedure indicate dal Costruttore degli stessi per ottenere lo stesso risultato.

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIAR SMS*

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*CONFIGURAZIONE*

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*NUM. CENTRO SERV.*

4. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*TERMINALE NR.*

5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*TERMINALE NR.*

*{0-9}: 0*

6. Premi un tasto tra 1 e 9 per identificare un terminale diverso da "0" in modo che esso possa ricevere messaggi dedicati.

A questo scopo, premi i tasti:



7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



### PER PREDISPORRE IL FACSIMILE A NOTIFICARE, TRAMITE SEGNALAZIONE ACUSTICA, L'ARRIVO DI UN MESSAGGIO (SMS)

Il facsimile è già predisposto a notificare, tramite segnalazione acustica, l'arrivo di un messaggio (SMS); se non lo fosse, procedi come segue:

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIAR SMS*

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*CONFIGURAZIONE*

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*NUM. CENTRO SERV.*

4. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*AVVISO RX SMS*

5. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*AVVISO RX SMS:NO*

6. Per visualizzare l'altra opzione disponibile, premi i tasti:



Il display visualizza:

*AVVISO RX SMS:SI*

7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



## PER CANCELLARE/MODIFICARE/RINVIARE UN MESSAGGIO (SMS)

Consultando la lista dei messaggi trasmessi, quella dei messaggi scritti (non ancora trasmessi), oppure quella dei messaggi ricevuti, puoi facilmente rintracciare il messaggio che desideri cancellare, modificare e/o rinviare.

### DALLA LISTA DEI MESSAGGI INVIATI

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*SMS INVIATI XX*

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il numero totale dei messaggi inviati (max. 5). E' utile per sapere quanti messaggi hai inviato, quindi quanti ne puoi ancora inviare.

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*VISUALIZZA LISTA*

4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi inviati (dal più vecchio al più recente), il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premi una sola volta i tasti:



Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi nuovamente i tasti:



Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa direttamente al punto 6, altrimenti passa al punto successivo.

5. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che desideri cancellare, modificare e/o rinviare, premi i tasti:



6. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:



Il display visualizza:

*CANCELLA*

Puoi selezionare una delle altre opzioni disponibili, "INVIA", "MODIFICA" e "STAMPA".

"CANCELLA": per cancellare il messaggio selezionato.

"INVIA": per inviare lo stesso messaggio ad un altro destinatario o allo stesso destinatario.

"MODIFICA": per modificare il contenuto del messaggio e rinviarlo allo stesso destinatario o ad un altro destinatario.

"STAMPA": per stampare i dati relativi al messaggio che hai appena selezionato nonché il testo del messaggio.

Per modificare e/o rinviare un messaggio, fai riferimento alla procedura "Per comporre e inviare un messaggio (SMS)", dal passo in cui il display visualizza: "TESTO SMS".

Per stampare i dati relativi al messaggio selezionato, fai inoltre riferimento alla procedura "Per stampare ogni singolo messaggio all'interno di una lista", capitolo "Le liste".

7. Per visualizzare una delle altre opzioni disponibili, premi i tasti:



8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



9. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



### DALLA LISTA DEI MESSAGGI SCRITTI E MEMORIZZATI

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*SMS SCRITTI XX*

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il numero totale dei messaggi scritti e memorizzati (max. 5). E' utile per sapere quanti messaggi hai memorizzato, quindi quanti ne puoi ancora memorizzare.

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*VISUALIZZA LISTA*

4. Da questo punto in poi, ripeti la procedura a partire dal punto in cui il display visualizza "VISUALIZZA LISTA".

### DALLA LISTA DEI MESSAGGI RICEVUTI

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*SMS RICEVUTI XX*

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max. 30). E' utile per sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti ne puoi ancora ricevere.

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*VISUALIZZA LISTA*

4. Da questo punto in poi, ripeti la procedura a partire dal punto in cui il display visualizza "VISUALIZZA LISTA".

## LE LISTE

Le liste che contengono i messaggi ricevuti, quelli inviati e quelli scritti ma non ancora inviati, oltre a poter essere visualizzate come ti ho già descritto in "Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)", possono anche essere stampate in qualsiasi momento.

Richiedendo la stampa delle liste puoi, oltre a leggere il testo del messaggio, avere un resoconto di tutti i dati associati allo stesso, ad esempio: la data e l'ora in cui è stato inviato o ricevuto, il numero selezionato, il numero del trasmettente, se il messaggio è stato recapitato correttamente, ecc.

Oltre a poter stampare le liste complete, puoi all'interno di una lista richiedere la stampa di ogni singolo messaggio.

### PER STAMPARE OGNI SINGOLO MESSAGGIO ALL'INTERNO DI UNA LISTA

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*SMS INVIATI XX*

oppure:

*SMS RICEVUTI XX*

oppure:

*SMS SCRITTI XX*

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*VISUALIZZA LISTA*

4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista che hai selezionato, il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premi una sola volta i tasti:



Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi nuovamente i tasti:



Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa direttamente al punto 6, altrimenti passa al punto successivo.

5. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che desideri selezionare, premi i tasti:



6. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:



Il display visualizza:

*CANCELLA*

7. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*STAMPA*

8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il facsimile stampa un rapporto che contiene i dati relativi al messaggio che hai appena selezionato nonché il testo del messaggio e successivamente ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

### PER STAMPARE LE LISTE DEI MESSAGGI (SMS)

#### INVIATI, GIÀ SCRITTI E RICEVUTI

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*SMS INVIATI XX*

oppure:

*SMS RICEVUTI XX*

oppure:

*SMS SCRITTI XX*

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

*VISUALIZZA LISTA*

4. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*STAMPA LISTA*

5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il facsimile dopo aver eseguito la stampa ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

#### NOTA

Se nella lista che hai selezionato non vi sono messaggi, il display visualizza "MEMORIA VUOTA" e il facsimile ritorna allo stato di attesa iniziale.

### PER STAMPARE LA LISTA DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*INVIA SMS*

2. Premi il tasto:



finché non compare sul display:

*CONFIGURAZIONE*

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

*NUM.CENTRO SERV.*

4. Premi i tasti



finché non compare sul display:

*STAMPA CONFIG.*

5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il facsimile dopo aver eseguito la stampa ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.



259737P