

olivetti



INK-JET FAX

FAX_LAB 650/680

Uso del servizio SMS

REALIZZATO/PUBBLICATO/PRODOTTO DA: Stampato in Cina.

Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia

Codice della guida all'uso: 381754B

Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Data di pubblicazione: Luglio 2008.

Copyright © 2008, Olivetti

Tutti i diritti riservati. Non é permesso fotocopiare, riprodurre né tradurre in altre lingue alcuna parte di questo manuale senza il previo consenso scritto di Olivetti S.p.A.

SERVIZIO SMS

Il facsimile consente di **inviare e ricevere messaggi (SMS)**, anche se si è collegati ad un centralino, e di **memorizzare** fino a 40 messaggi di cui: 5 scritti e inviati, 5 scritti e non ancora inviati e 30 ricevuti. È inoltre possibile inviare messaggi in formato "FAX" e per posta elettronica ("E-MAIL").

Nota: per informazioni **dettagliate sul servizio SMS, contattare il gestore della rete telefonica** a cui si è connessi.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SMS

➡ **Importante:** per **attivare** il servizio SMS, **impostare**, sia per inviare sia per ricevere i messaggi, dei **numeri stabiliti dal "Centro Servizi SMS" e forniti dal proprio gestore della rete telefonica**. Dopo aver attivato il servizio, si possono inviare e ricevere messaggi (SMS) ogni volta che lo si desidera.

Nota: per **attivare qualsiasi funzione del servizio SMS, l'originale non deve essere inserito nel dispositivo di introduzione automatica (ADF)**.

1. Premere il tasto .
 2. Premere i tasti ∇/Δ , finché non compare sul display *CONFIGURAZIONE*.
 3. Premere il tasto .
 4. Premere il tasto  per selezionare *NR. CENTRO SERV.*
 5. Premere il tasto  per selezionare *CENTRO SERV. TX*.
XXXX
- Se il numero che compare nella riga inferiore del display corrisponde a quello fornito dal proprio gestore di rete, passare direttamente al punto 7, altrimenti passare al punto successivo.
6. Comporre direttamente sulla tastiera numerica il numero fornito dal proprio gestore di rete. A questo scopo, premere i tasti  - .
 7. Per confermare il numero, premere il tasto .
 8. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *CENTRO SERV. RX*.
 9. Premere il tasto . Se il numero che compare nella riga inferiore del display corrisponde a quello fornito dal proprio gestore di rete, passare direttamente al punto 11, altrimenti passare al punto successivo.
 10. Comporre direttamente sulla tastiera numerica il numero fornito dal proprio gestore di rete. A questo scopo, premere i tasti  - .
 11. Per confermare il numero, premere il tasto .
 12. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premere il tasto .
 13. Se si desidera, invece, tornare indietro di una funzione, premere il tasto .


INVIO DI MESSAGGI (SMS)

Oltre ad inviare messaggi (SMS) di max. 160 caratteri ciascuno, il facsimile consente di:

- **richiedere la notifica dell'avvenuta consegna messaggio.**
- **assicurare un corretto funzionamento del servizio SMS qualora i destinatari possiedano più di un apparecchio collegato alla stessa linea telefonica.**
- **predisporre un periodo di tempo per il quale il Centro Servizi mantiene un messaggio (SMS) che non è riuscito a recapitare (max 63 settimane).**

COMPOSIZIONE ED INVIO DI UN MESSAGGIO (SMS)

1. Premere il tasto .
2. Premere il tasto  per selezionare *INVIA SMS*.
3. Premere il tasto .
4. Comporre il testo del messaggio (**max. 160 caratteri**).
A questo scopo premere i tasti:

Tasto	Descrizione
	Per introdurre i seguenti numeri e caratteri: Tasto 1 = @ spazio 1 . / - Tasto 2 = a b c â ä æ à ç 2 Γ Tasto 3 = d e f è Ê é 3 Δ Φ Tasto 4 = g h i ì 4 Tasto 5 = j k l 5 Λ Tasto 6 = m n o ñ ö Ø ò 6 Tasto 7 = p q r s ß 7 Π Σ Tasto 8 = t u v ü ù 8 Tasto 9 = w x y z 9 Tasto 0 = spazio + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § ¡ Θ Ξ Ψ Ω
	Per introdurre i seguenti simboli speciali. Tasto* = * spazio ~ . / \ , ; _ : ' " ? ! Tasto # = # & % + \$ < = > @ () ^ [] { }
	Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa.
	Per far scorrere il cursore sui caratteri alfanumerici già digitati oppure per lasciare uno spazio vuoto.
	Per cancellare il carattere a sinistra del cursore. Mantenuto premuto, cancella tutto il testo del messaggio. Durante l'inserimento del testo, sul display, in alto a destra, compare il numero massimo di caratteri che si possono introdurre (160). Questo numero decrementa ad ogni carattere introdotto così si potrà capire quanti caratteri sono stati inseriti e quanti ne possono ancora essere inseriti.

5. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
6. Comporre il numero del corrispondente direttamente dalla tastiera numerica, premendo i tasti  - .
7. Se lo si desidera, effettuare la ricerca del numero o del nominativo del corrispondente attraverso la rubrica telefonica (consultare il manuale "**Guida all'uso**" del facsimile, capitolo "**La rubrica telefonica**").

A questo scopo:

- 1 Premere il tasto .
- 2 Premere i tasti ∇ / Δ finché il numero o il nominativo desiderato non compaiono sul display.

oppure

- 1 Premere il tasto che riporta l'iniziale del nominativo che si sta cercando. Il facsimile effettuerà la ricerca del nominativo in ordine alfabetico.

8. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

NOTIFICA: NO : se non si desidera ricevere la notifica d'avvenuta consegna del messaggio.

NOTIFICA: SI : per ricevere, ogni volta che si invia un messaggio, la notifica d'avvenuta consegna.

9. Per visualizzare l'altra opzione disponibile **NOTIFICA: SI**, premere i tasti ∇ / Δ .

10. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .



Attenzione: alla data di stampa di questo manuale, il servizio SMS per telefonia fissa italiano non consente l'invio di messaggi ad un determinato numero di terminale. Contattare il gestore della rete per informazioni circa l'attivazione di questa funzione. Se la funzione non è attivabile passare direttamente al punto 14. Se, invece, l'opzione è attivabile è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

TERMINALE NR. : SI : se il ricevente dispone di 2 o più apparati telefonici fino ad un massimo di 10 (da 0 a 9).

TERMINALE NR. : NO : se il ricevente dispone di un solo apparato telefonico; in tal caso passa al successivo punto 14.

11. Per visualizzare l'altro valore disponibile, **TERMINALE NR. : NO** o **SI**, premere i tasti ∇ / Δ .

12. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .

Se è stato scelto **TERMINALE NR. : NO**, passare al passo 15, altrimenti procedere con il passo seguente.

Se è stato scelto **TERMINALE NR. : SI**, sul display compare **TERMINALE NR.**

{0-9} : X

13. Comporre il numero relativo al terminale su cui il destinatario desidera ricevere il messaggio. A questo scopo premere i tasti  - .

14. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .

15. Per confermare l'impostazione **SI**, premere il tasto .

Il facsimile avvia la trasmissione e sul display compare il messaggio **TRASMISSIONE**.

Se la trasmissione si è conclusa correttamente, al termine della stessa, sul display compare per alcuni secondi, il messaggio **TX COMPLETATA**.

Se la trasmissione, invece, non è andata a buon fine, al termine della stessa, sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio **ERRORE TX** seguito da una segnalazione acustica e l'indicatore luminoso di errore  si accende.

16. In entrambi i casi, al termine della trasmissione, sul display compare **MEMORIZZA SMS**.
17. Per visualizzare l'altro valore disponibile, premere i tasti ∇/Δ . Il display visualizza **SI**.
18. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
19. Per rimuovere il messaggio dal display e spegnere l'indicatore luminoso di errore , premere il tasto .

Nota: se è stata scelta l'opzione **MEMORIZZA SMS : SI**, sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio **MEMORIZZATO** e il proprio messaggio sarà memorizzato nella lista dei messaggi inviati **SMS INVIATI**. A questo punto lo si può sempre rinviare oppure modificare.

Nota: se sul display compare **MEMORIA PIENA**, **CANC. SMS INVIATI** e il facsimile impedisce di comporre il testo del proprio messaggio, significa che la memoria per i messaggi inviati è piena. A questo punto cancellare almeno uno dei messaggi dalla memoria. Vedere più avanti "**Cancellazione/modifica/rinvio di un messaggio (SMS)**".

Nota: in caso di caduta di tensione, il facsimile mantiene tutti i messaggi in memoria.

MEMORIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO (SMS) SENZA INVIARLO

1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display **SCRIVI SMS**.
3. Premere il tasto .
4. Comporre il testo del messaggio (max. 160 caratteri) come descritto in "**Composizione ed invio di un messaggio (SMS)**".
5. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
Sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio **MEMORIZZATO**. Il messaggio sarà così memorizzato nella lista dei messaggi scritti **SMS SCRITTI**.
6. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premere il tasto .

Nota: se sul display compare **MEMORIA PIENA**, **CANC. SMS SCRITTI** e il facsimile impedisce di comporre il testo del proprio messaggio, significa che la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena. A questo punto cancellare almeno uno dei messaggi dalla memoria. Vedere più avanti "**Cancellazione/modifica/rinvio di un messaggio (SMS)**".

PREDISPOSIZIONE DEL TEMPO PER IL QUALE IL CENTRO SERVIZI MANTIENE UN SMS CHE NON È RIUSCITO A RECAPITARE

1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display **CONFIGURAZIONE**.
3. Premere il tasto .
4. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display **VALIDITÀ**.

5. Premere il tasto . Viene visualizzato **MAX (63 SET.)**.
6. Per visualizzare le altre opzioni disponibili, **6 ORE**, **12 ORE**, **24 ORE**, **48 ORE** e **1 SETTIMANA**, premere i tasti ∇/Δ .
7. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premere il tasto .
9. Se si desidera, invece, tornare indietro di una funzione, premere il tasto .

INVIO DI MESSAGGI AD ALTRI APPARECCHI FACSIMILE

Il facsimile consente di inviare messaggi a qualsiasi altro apparecchio facsimile. I corrispondenti li riceveranno sotto forma di documento.

1. Premere il tasto .
2. Premere il tasto  per selezionare **INVIA SMS**.
3. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display **TIPO FAX**.
4. Premere il tasto .
5. Comporre il testo del messaggio (max. 160 caratteri) utilizzando i tasti della tastiera numerica come descritto in "**Composizione ed invio di un messaggio (SMS)**".
6. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
7. Comporre il numero del corrispondente direttamente dalla tastiera numerica, premendo i tasti  - .
8. Se lo si desidera, effettuare la ricerca del numero o del nominativo del corrispondente attraverso la rubrica telefonica (consultare il manuale "**Guida all'uso**" del facsimile, capitolo "**La rubrica telefonica**").

A questo scopo:

1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti ∇/Δ finché il numero o il nominativo desiderato non compaiono sul display.

oppure

1. Premere il tasto che riporta l'iniziale del nominativo che si sta cercando. Il facsimile effettuerà la ricerca del nominativo in ordine alfabetico.
9. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
10. Per avviare la trasmissione, premere il tasto . La trasmissione viene avviata come già si conosce.

INVIO DI MESSAGGI AD INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA (E-MAIL)

1. Premere il tasto .
2. Premere il tasto  per selezionare **INVIA SMS**.
3. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display **TIPO EMAIL**.
4. Premere il tasto .
5. Introdurre l'indirizzo di posta elettronica completo, premendo i tasti  - .
6. Premere il tasto .

7. Comporre il testo del messaggio utilizzando i tasti della tastiera numerica come già descritto in "**Composizione ed invio di un messaggio (SMS)**".
8. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
9. Per avviare la trasmissione, premere il tasto . La trasmissione viene avviata come già si conosce.

RICEZIONE DI MESSAGGI (SMS)

Il facsimile può ricevere fino ad un massimo di 30 messaggi (SMS). All'arrivo di un messaggio (SMS) l'indicatore luminoso  lampeggia; il facsimile, se previamente programmato, emette una segnalazione acustica, sul display compare il messaggio *RICEZIONE SMS* e, successivamente, l'icona .

Come nella trasmissione, si possono impostare alcuni parametri per:

- assicurare un **corretto funzionamento del servizio SMS qualora si possieda più di un apparecchio collegato alla stessa linea telefonica**, vedere più avanti "**Ricezione corretta di messaggi (SMS) se si possiede più di un apparecchio telefonico e una sola linea telefonica**".
- predisporre il facsimile a **notificare con una segnalazione acustica l'arrivo di un messaggio**, vedere più avanti "**Predisposizione del facsimile a notificare, tramite segnalazione acustica, l'arrivo di un messaggio (SMS)**".



Importante: per garantire la ricezione dei messaggi (SMS), controllare che il numero di squilli dopo il quale il facsimile si collega alla linea telefonica **sia almeno 2**. Vedere "**Modifica del numero di squilli**", capitolo "**Operazioni avanzate**" del manuale guida all'uso del facsimile.

LETTURA DI UN MESSAGGIO (SMS) RICEVUTO

Quando compare sul display l'icona  vuol dire che è stato ricevuto uno o più messaggi (SMS). A questo punto, per leggerli:

1. Premere il tasto .

Il display visualizza *SMS RICEVUTI XX*, dove "XX" è il numero che compare in basso a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max. 30). È utile per sapere quanti messaggi sono stati ricevuti, quindi quanti si possono ancora ricevere.

2. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .

Se sul display compare *MEM QUASI PIENA*, *CANC. SMS RICEV.*, significa che la memoria per i messaggi ricevuti contiene già 28 messaggi, quindi è quasi piena. Si consiglia pertanto di cancellare qualche messaggio dalla suddetta memoria. Vedere "**Cancellazione/modifica/rinvio di un messaggio (SMS)**".

Se sul display compare, invece, *MEMORIA PIENA*, *CANC. SMS RICEV.*, significa che la memoria per i messaggi ricevuti è piena. In questo caso, cancellare almeno un messaggio dalla suddetta memoria. Vedere "**Cancellazione/modifica/rinvio di un messaggio (SMS)**".

3. Per confermare l'impostazione *VISUALIZ. LISTA*, premere il tasto .
Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi ricevuti (dal più vecchio al più recente), l'icona  per i messaggi non ancora letti, il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.
A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premere una sola volta i tasti \leftarrow / \rightarrow .
Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premere nuovamente i tasti \leftarrow / \rightarrow .
Se si desidera selezionare il messaggio visualizzato, passare direttamente al punto 5, altrimenti passare al punto successivo.
4. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che si desidera selezionare, premere i tasti ∇ / Δ .
5. Per selezionare il messaggio visualizzato premere il tasto . Sul display viene visualizzato *CANCELLA*.
6. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, passare al punto 8, oppure continuare la procedura.
È possibile selezionare una delle altre opzioni disponibili: *RISPONDI*, *INVIAR*, *MODIFICA* e *STAMPA*.
RISPONDI: per rispondere ad un messaggio ricevuto (vedere la procedura sottostante).
MODIFICA e *INVIAR*: per modificare e rinviare un messaggio (vedere più avanti "**CanneZZazione/modifica/rinvio di un messaggio (SMS)**").
STAMPA: per stampare i dati relativi al messaggio appena selezionato nonché il testo del messaggio. Vedere "**Stampa di ogni singolo messaggio all'interno di una lista**", capitolo "**Le liste**".
7. Per visualizzare una delle altre opzioni disponibili, premere i tasti ∇ / Δ .
8. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
9. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premere il tasto .

RISPOSTA AD UN MESSAGGIO (SMS) RICEVUTO

1. Premere il tasto .
Il display visualizza *SMS RICEVUTI XX*, dove "XX" è il numero che compare in basso a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max. 30). È utile per sapere quanti messaggi sono stati ricevuti, quindi quanti si possono ancora ricevere.
2. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
Se sul display compare *MEM QUASI PIENA*, *CANC. SMS RICEV.*, significa che la memoria per i messaggi ricevuti contiene già 28 messaggi, quindi è quasi piena. Si consiglia pertanto di cancellare qualche messaggio dalla suddetta memoria. Vedere "**CanneZZazione/modifica/rinvio di un messaggio (SMS)**".
Se sul display compare, invece, *MEMORIA PIENA*, *CANC. SMS RICEV.*, significa che la memoria per i messaggi ricevuti è piena. In questo caso, cancellare almeno un messaggio dalla suddetta memoria. Vedere "**CanneZZazione/modifica/rinvio di un messaggio (SMS)**".
3. Per confermare l'impostazione *VISUALIZ. LISTA*, premere il tasto .
Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi ricevuti (dal più vecchio al più recente), l'icona  per i messaggi non ancora letti, il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premere una sola volta i tasti $\triangleleft/\triangleright$.

Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premere nuovamente i tasti $\triangleleft/\triangleright$.

Se si desidera selezionare il messaggio visualizzato, passare direttamente al punto 5, altrimenti passare al punto successivo.

4. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che si desidera selezionare, premere i tasti ∇/Δ .

5. Per selezionare il messaggio visualizzato, premere il tasto .

6. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *RISPONDI*.

7. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .

Da questo punto in poi, riprendere la procedura descritta in "**Composizione ed invio di un messaggio (SMS)**", dal passo in cui il display visualizza: *TESTO SMS*.

Nota: Se sul display compare *MEMORIA PIENA*, *CANCELLA SMS* e il facsimile impedisce di comporre il testo del proprio messaggio, significa che:

- la memoria per i messaggi inviati è piena
oppure
- la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena
oppure
- tutte due le memorie sono piene.

A questo punto cancellare almeno uno dei messaggi da una delle due memorie o da tutte due (dipende dal caso). Vedere "**Cancellazione/modifica/rinvio di un messaggio (SMS)**".

RICEZIONE CORRETTA DI MESSAGGI (SMS) SE SI POSSIEDE PIÙ DI UN APPARECCHIO TELEFONICO E UNA SOLA LINEA TELEFONICA

Se occorre collegare alla stessa linea telefonica altri apparecchi, fino ad un massimo di 9, abilitati a ricevere messaggi (SMS), occorre caratterizzare ciascuno di essi con un numero di terminale diverso (tra 0 e 9) per assicurare che i messaggi arrivino sull'apparecchio desiderato. Per assegnare al facsimile un numero di terminale specifico, procedere come indicato di seguito. Per quanto riguarda gli altri apparecchi telefonici, seguire le procedure indicate dal Costruttore degli stessi per ottenere lo stesso risultato.

1. Premere il tasto .

2. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *CONFIGURAZIONE*.

3. Premere il tasto .

4. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *TERMINALE NR.*

5. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .

6. Premere un tasto tra  -  per identificare un terminale diverso da "0" in modo che esso possa ricevere messaggi dedicati.

7. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .

8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premere il tasto .

9. Se si desidera, invece, tornare indietro di una funzione, premere il tasto .

PREDISPOSIZIONE DEL FACSIMILE A NOTIFICARE, TRAMITE SEGNALAZIONE ACUSTICA, L'ARRIVO DI UN MESSAGGIO (SMS)

Il facsimile è già predisposto a notificare, tramite segnalazione acustica, l'arrivo di un messaggio (SMS); se non lo fosse, procedere come segue:

1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *CONFIGURAZIONE*.
3. Premere il tasto .
4. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *AVVISO RX SMS*.
5. Premere il tasto .
6. Per visualizzare l'altro valore disponibile, *AVVISO RX SMS - SI* o *NO*, premere i tasti ∇/Δ .
7. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premere il tasto .
9. Se si desidera, invece, tornare indietro di una funzione, premere il tasto .

CANCELLAZIONE/MODIFICA/RINVIO DI UN MESSAGGIO (SMS)

Consultando la lista dei messaggi trasmessi, quella dei messaggi scritti (non ancora trasmessi), oppure quella dei messaggi ricevuti, è possibile facilmente rintracciare il messaggio che si desidera cancellare, modificare e/o rinviare.

DALLA LISTA DEI MESSAGGI INVIATI

1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *SMS INVIATI XX*.
"XX" è il numero che compare in basso a destra e indica il numero totale dei messaggi inviati (max. 5). È utile per sapere quanti messaggi sono stati inviati, quindi quanti si possono ancora inviare.
3. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
4. Per confermare l'impostazione *VISUALIZ. LISTA*, premere il tasto .
Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi inviati (dal più vecchio al più recente), il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.
A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premere una sola volta i tasti $\triangleleft/\triangleright$:
Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premere nuovamente i tasti $\triangleleft/\triangleright$:
Se si desidera selezionare il messaggio visualizzato, passare direttamente al punto 6, altrimenti passare al punto successivo.
5. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che si desidera cancellare, modificare e/o rinviare, premere i tasti ∇/Δ .

6. Per selezionare il messaggio visualizzato, premere il tasto .

È possibile selezionare una delle opzioni disponibili: *CANCELLA*, *INVIA*, *MODIFICA* e *STAMPA*.

CANCELLA : per cancellare il messaggio selezionato.

INVIA : per inviare lo stesso messaggio ad un altro destinatario o allo stesso destinatario.

MODIFICA : per modificare il contenuto del messaggio e rinviarlo allo stesso destinatario o ad un altro destinatario.

STAMPA : per stampare i dati relativi al messaggio appena selezionato nonché il testo del messaggio.

Per modificare e/o rinviare un messaggio, fare riferimento alla procedura

"Composizione ed invio di un messaggio (SMS)", dal passo in cui il display visualizza: *TESTO SMS*.

Per stampare i dati relativi al messaggio selezionato, fare inoltre riferimento alla procedura **"Stampa di ogni singolo messaggio all'interno di una lista"**, capitolo **"Le liste"**.

7. Per visualizzare una delle altre opzioni disponibili, premere i tasti ∇/Δ .
8. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
9. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premere il tasto .
10. Se si desidera, invece, tornare indietro di una funzione, premere il tasto .

DALLA LISTA DEI MESSAGGI SCRITTI E MEMORIZZATI

1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *SMS SCRITTI XX*.
"XX" è il numero che compare in basso a destra e indica il numero totale dei messaggi scritti e memorizzati (max. 5). È utile per sapere quanti messaggi sono stati memorizzati, quindi quanti si possono ancora memorizzare.
3. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
4. Da questo punto in poi, ripetere la procedura a partire dal punto in cui il display visualizza *VISUALIZ. LISTA*.

DALLA LISTA DEI MESSAGGI RICEVUTI

1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *SMS RICEVUTI XX*.
"XX" è il numero che compare in basso a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max. 30). È utile per sapere quanti messaggi sono stati ricevuti, quindi quanti si possono ancora ricevere.
3. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
4. Da questo punto in poi, ripetere la procedura a partire dal punto in cui il display visualizza *VISUALIZ. LISTA*.

LE LISTE

Le liste che contengono i messaggi ricevuti, quelli inviati e quelli scritti ma non ancora inviati, oltre a poter essere visualizzate come già descritto in "**Cancellazione/modifica/rinvio di un messaggio (SMS)**", possono anche essere stampate in qualsiasi momento.

Richiedendo la stampa delle liste è possibile, oltre a leggere il testo del messaggio, avere un resoconto di tutti i dati associati allo stesso, ad esempio: la data e l'ora in cui è stato inviato o ricevuto, il numero selezionato, il numero del trasmittente, se il messaggio è stato recapitato correttamente, ecc.

Oltre a poter stampare le liste complete, è possibile all'interno di una lista richiedere la stampa di ogni singolo messaggio.

STAMPA DI OGNI SINGOLO MESSAGGIO ALL'INTERNO DI UNA LISTA

1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *SMS INVIATI XX* oppure, *SMS RICEVUTI XX* oppure, *SMS SCRITTI XX*.
3. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
4. Per confermare l'impostazione *VISUALIZ. LISTA*, premere il tasto .
Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista selezionata, il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.
A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premere una sola volta i tasti \leftarrow/\rightarrow .

Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premere nuovamente i tasti \leftarrow/\rightarrow .

Se si desidera selezionare il messaggio visualizzato, passare direttamente al punto 6, altrimenti passare al punto successivo.

5. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che si desidera selezionare, premere i tasti ∇/Δ .
6. Per selezionare il messaggio visualizzato, premere il tasto .
7. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *STAMPA*.
8. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
Il facsimile stampa un rapporto che contiene i dati relativi al messaggio appena selezionato nonché il testo del messaggio e successivamente ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

STAMPA DELLE LISTE DEI MESSAGGI (SMS) INVIATI, GIÀ SCRITTI E RICEVUTI

1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *SMS INVIATI XX*, oppure, *SMS RICEVUTI XX*, oppure *SMS SCRITTI XX*.
3. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
4. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *STAMPA LISTA*.

5. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
Il facsimile dopo aver eseguito la stampa ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

Nota: se nella lista selezionata non vi sono messaggi, il display visualizza *LISTA VUOTA* e il facsimile ritorna allo stato di attesa iniziale.

STAMPA DELLA LISTA DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

1. Premere il tasto .
2. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *CONFIGURAZIONE*.
3. Premere il tasto .
4. Premere i tasti ∇/Δ finché non compare sul display *STAMPA CONFIG*.
5. Per confermare l'impostazione, premere il tasto .
Il facsimile, dopo aver eseguito la stampa, ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

381754B